

# Pioneer

## Snabbstartguide / Kvikstartvejledning / Hurtigvejledning / Pikakäynnistsopas

Svenska  
Dansk  
Norsk  
Suomi

CD RDS-MOTTAGARE  
CD RDS-MODTAGER  
CD RDS-MOTTAKER  
CD RDS - RADIOVASTAANOTIN

DEH-P7100BT

QSG-DEHP7100BTSDF

Med den här guiden kan du gå igenom enhetens mest grundläggande funktioner. I bruksanvisningen på CD-ROM-skivan finns mer detaljerad information. Bruksanvisningar finns dessutom på webbplatsen.

<http://www.pioneer.se>

Denne vejledning er beregnet til at præsentere dig for denne enheds grundlæggende funktioner. For detaljer henviser vi til den betjeningsvejledning, som er lagret på CD-ROM. Desuden er vejledninger til rådighed på dette website.

<http://www.pioneer.dk>

Denne vejledningen er ment at lede dig gennem de mest grunnleggende funksjonene i enheten. Se i bruksanvisningen som er lagret på CD-ROM-platen, hvis du vil ha mer informasjon. I tillegg er det håndbøker tilgjengelig på nettstedet.

<http://www.pioneer.no>

Tämä opas antaa ohjeita tämän laitteen perustoiminnoista. Katso yksityiskohtia CD-ROM-levyn tallennetusta käyttöohjekirjasta. Lisäksi ohjekirjoja on saatavissa web-sivulta.

<http://www.pioneer.fi>

Tryck  
Håll intryckt  
Vrid

Tryck i pilens riktning

### Grundinstruktion

Koppla på strömmen  
Stäng av strömmen

Välj en källa  
Önskad källa kan väljas i följande ordning:  
Tuner - TV - DVD - Inbyggd CD-spelare - CD-växlare - iPod - USB - Extern enhet 1 - Extern enhet 2 - AUX 1 - AUX 2 - BT Audio  
Källans namn | Inbyggd källa

Justera ljudvolym

Välj en telefonista  
Välj TELEPHONE som källa

### Använda tunern

Välj en förinställd kanal

- 1 Visa förinställningslista
- 2 Byt kanal
- 3 Välj en kanal

Välj en frekvens

Välj en förinställd frekvens

Välj vägband

Lagra de starkaste sändningsfrekvenserna

- 1 Visa huvudmeny
- 2 Välj FUNCTION
- 3 Visa funktionsmeny
- 4 Välj BSM
- 5 Koppla på BSM

### Använda inbyggd CD-spelare och USB

Välj ett musikstycke i listan

- 1 Visa lista
- 2 Välj ett musikstycke

Spela valt musikstycke (Om mapp har valts, en nivå nedåt.)

Spela alla musikstycken i vald mapp

En nivå uppåt

Välj ett spår

Välj en mapp

Visa textinformation

### Använda iPod

Välj ett musikstycke i listan

- 1 Visa lista
- 2 Byt kategori

Välj en kategori

Spela alla musikstycken i vald kategori

Återgå till föregående kategori

Välj ett spår (kapitel)

Visa textinformation

Spela alla spår slumpvis

### Bluetooth-anslutning

PIN-kod : 0000

Använda en Bluetooth-enhet att para ihop

- 1 Visa huvudmeny
- 2 Välj CONNECTION
- 3 Visa anslutningsmeny
- 4 Välj Öppna enhet
- 5 Välj en enhet
- 6 Öppna en anslutning
- 7 Använd enheten för att etablera en anslutning

Ansluta en ihopparad Bluetooth-enhet och välja en tjänst

- 1 Visa huvudmeny
- 2 Välj CONNECTION
- 3 Visa anslutningsmeny
- 4 Välj Sök enhet
- 5 Välj en enhet
- 6 Visa tjänstmeny
- 7 Välj en tjänst
- 8 Etablera en anslutning

### Systemets delar

- 1 SRC/OFF-knapp
- 2 iPod-knapp
- 3 VOICE-knapp
- 4 LIST-knapp
- 5 PHONE/BT MENU-knapp
- 6 "i" indikator
- 7 L-knapp
- 8 BAND/ESC/CANCEL-knapp
- 9 TA/NEWS-knapp

- S.Rtrv-knapp**  
Tryck för att växla till inställningarna för ljudäterskärning.
- DISP/SCRL-knapp**  
Tryck för att välja olika displayer. Håll intryckt för att bläddra genom textinformationen.
- MULTI-CONTROL**  
Tryck vänster/höger för manuell stationssökning, snabbspolning framåt/bakåt och spårökning. Används även för att styra funktioner. Vrid för att höja eller sänka volymen.
- MUTE/HOLD-knapp**  
Tryck för att sluta av ljudet. Tryck igen för att koppla på ljudet. Tryck för att fortsätta pågående telefonsamtal i vänteläge.

Tryk  
Tryk og hold nede  
Drej

Skub i pilens retning

### Grundlæggende betjening

Strøm til  
Strøm fra

Vælg en kilde  
Kilder kan vælges i følgende rækkefølge:  
Tuner - TV - DVD - Inbygget CD-afspiller - MCD - iPod - USB - Ekstern enhet 1 - Ekstern enhet 2 - AUX 1 - AUX 2 - BT Audio  
Kildens navn | Inbygget kilde

Lydstyrkejustering

Vis en telefonliste  
Vælg TELEPHONE som kilde

### Betjening af radio

Vælg en forudindstillet

- 1 Vis forudindstillingslisten
- 2 Ændre en kanal
- 3 Vælg en kanal

Vælg en frekvens

Vælg en forudindstillet frekvens

Vælg et bånd

Lagring af de kraftigste radiofrekvenser

- 1 Vis hovedmenuen
- 2 Vælg FUNCTION
- 3 Vis funktionsmenuen
- 4 Vælg BSM
- 5 Slå BSM til

### Betjening af indbygget CD og USB

Vælg en sang fra listen

- 1 Vis listen
- 2 Vælg en sang

Afspil en valgt sang (Hvis mapp er valgt se lavere niveau.)

Afspil alle sange fra en valgt mapp

Gå tilbage til højere niveau

Vælg et spor

Vælg en mapp

Vis tekstoplysningerne

### Betjening af iPod

Vælg en sang fra listen

- 1 Vis listen
- 2 Ændre kategorien

Vælg en kategori

Afspil alle sange fra en valgt kategori

Gå tilbage til forrige kategori

Vælg et spor (kapitel)

Vis tekstoplysningerne

Shuffle alle spor

### Bluetooth-forbindelse

PIN-kode : 0000

Anvendelse af en Bluetooth-enhed for at pare

- 1 Vis hovedmenuen
- 2 Vælg CONNECTION
- 3 Vis forbindelsesmenuen
- 4 Vælg Åbn enhed
- 5 Vælg en enhed
- 6 Åbn en forbindelse
- 7 Brug enheden til at oprette en forbindelse

Tilslutning af en parret Bluetooth-enhed og valg af service

- 1 Vis hovedmenuen
- 2 Vælg CONNECTION
- 3 Vis forbindelsesmenuen
- 4 Vælg Søg efter enhed
- 5 Vælg en enhed
- 6 Vis servicemenuen
- 7 Vælg en service
- 8 Opret en forbindelse

### Hvad er hvad

- 1 SRC/OFF-knapp
- 2 iPod-knapp
- 3 VOICE-knapp
- 4 LIST-knapp
- 5 PHONE/BT MENU-knapp
- 6 "i" indikator
- 7 L-knapp
- 8 BAND/ESC/CANCEL-knapp
- 9 TA/NEWS-knapp

### Grunnleggende bruk

Trykk  
Trykk og hold  
Drei

Trykk i pilens retning

Slå på  
Slå av

Vælg en kilde  
Kilde kan vælges i følgende rækkefølge:  
Mottaker - TV - DVD - Inbygget CD-spiller - MCD - iPod - USB - Ekstern enhet 1 - Ekstern enhet 2 - Ekstraustyr. 1 - Ekstraustyr. 2 - Bluetooth/lyd  
Kildens navn | Inbygget kilde

Volymstilling

Vælg en telefonliste  
Vælg TELEPHONE som kilde

- S.Rtrv-knap**  
Tryk på knappen for at skifte mellem Sound Retriever-indstillinger.
- DISP/SCRL-knap**  
Tryk for at vælge forskellige displays. Tryk og hold knappen ned for at rulle tekstoplysningerne.
- MULTI-CONTROL**  
Tryk for at udføre manuel søgning, hurtig frem- eller tilbage-spole og sporsøgning. Anvendes også til styring af funktioner. Drej for at sætte lydstyrken op eller ned.
- MUTE/HOLD-knapp**  
Tryk på knappen for at slå lyden fra. Tryk igen for at slå lyden til. Ved telefonsamtaler tryk på knappen for at sætte opkaldet til af vente.
- "i"-indikator**  
Lysér, når Bluetooth-audioafspilleren er tilsluttet ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi.

Norsk

