

Istruzioni per l'installazione del Pioneer AVIC-S1 update delle mappe Europa

Attenzione:

Si prega di notare che la mappa **Europa completa (Europe)** dopo aver eseguito l'update delle mappe non è più disponibile. Neanche i dati personali come ad esempio tragitti o destinazioni memorizzati in rubrica non sono più disponibili dopo aver effettuato l'update.

Il presente update è composto dalle mappe **Sud Europa (Southern Europe)** e **Nord Europa (Northern Europe)**. Dopo l'update si può utilizzare solamente una delle mappe per volta con il software di navigazione.

Con l'update delle mappe avete ricevuto una memory-card SD e un DVD. Il DVD contiene entrambe le mappe **Nord Europa** e **Sud Europa**. **Sud Europa** è preinstallata sulla memory-card SD.

Utilizzo della mappa **Sud Europa**:

1. Inserite la memory-card fornita nel dispositivo.
2. Premete il tasto reset del dispositivo di navigazione.
3. Seguite le indicazioni riportate sullo schermo.
L'avviso "**Volete spostare la mappa nella memori flash interna?**" verrà visualizzato.

3a per spostare la mappa per la navigazione nella memoria flash del dispositivo:

- Collegate il dispositivo di navigazione all'alimentazione esterna. Lo spostamento della mappa può richiedere del tempo.
- Premete (**Yes**).

La mappa **Sud Europa** verrà spostata nella memoria flash del dispositivo. Appena lo spostamento della mappa nella memoria flash sarà completato il sistema di navigazione verrà avviato.

- Togliete la memory-card SD dal dispositivo di navigazione solo dopo questo momento.

Attenzione: Nel caso in cui la memory-card SD venga tolta dal dispositivo prima che tutta la mappa sia stata copiata nella memoria flash si dovrà ripetere l'update della mappa:

- Inserite nuovamente la memory-card fornita nel dispositivo.
- Premete il tasto reset del dispositivo di navigazione e proseguite con il punto 2.

3b Per lasciare la mappa nella carta SD:

- Premete su (**No**).

La mappa **Europa completa** verrà cancellata dalla memoria interna flash del dispositivo. La mappa **Sud Europa** rimane nella carta SD. Infine verrà avviato il sistema di navigazione.

Installazione della mappa **Nord Europa / Sud Europa** dal DVD:

Potete installare la mappa tramite collegamento ActiveSync oppure lettore di carte SD. In ambiente MS Windows® Vista® è possibile solo l'installazione tramite lettore di carte SD.

Tramite ActiveSync

1. Inserite il DVD nell'apposito drive.
Il programma di update verrà avviato automaticamente.
2. Premete **Installare Pioneer Sync Manager**.
Attenzione:
Se il **Pioneer Sync Manager** è già installato questo tasto non è attivo.
Collegate il vostro dispositivo di navigazione con il PC e proseguite con il punto 4.
3. Seguite le indicazioni riportate sullo schermo.
4. Una volta completata l'installazione premete su **Update della mappa** nella finestra principale del programma di update.
5. Scegliete la funzione desiderata.
6. Premete **MS ActiveSync®**.
La mappa verrà copiata nella memoria flash interna del dispositivo di navigazione.

Tramite lettore di carte SD

1. Inserite una carta SD con sufficiente memoria disponibile (min. 1,8 GB) nell'apposito lettore del vostro PC.
2. Inserite il DVD nell'apposito drive.
Il programma di update verrà avviato automaticamente.
3. Premete **Update della mappa**.
4. Scegliete la funzione desiderata.
5. Premete **SD-card**.
6. Una volta conclusa la procedura di copia inserite la memory-card fornita nel dispositivo.
7. Premete il tasto reset del dispositivo di navigazione.
8. Seguite le indicazioni riportate sullo schermo.
9. Quando l'avviso "**Volete spostare la mappa nella memory flash interna?**", scegliete se la mappa deve essere spostata nella memoria flash del dispositivo (**Yes**) oppure deve rimanere nella carta SD (**No**).

Scegliendo **Yes** la mappa presente nel dispositivo verrà cancellata.

Consiglio:

Copiate una delle due mappe (**Southern Europe** oppure **Northern Europe**) nella memoria flash interna e lasciate l'altra nella memory-card SD. Per caricare rispettivamente l'altra mappa premete il tasto reset del dispositivo di navigazione. Avviando il software di navigazione apparirà un menu contenente entrambe le mappe e nel quale si potrà scegliere la mappa da utilizzare.