

## Installationsvejledning Pioneer AVIC-S1 kortopdatering Europa

Info:

Værk opmærksom på at kortet **Hele Europa (Europe)** efter gennemførelse af Kortopdateringen ikke længere står til rådighed. De i den forudgående version gemte personlige data, som f. eks. ruter eller i adressebogen gemte destinationer, står heller ikke til rådighed efter opdateringen.

Den foreliggende opdatering består af de to delkort **Europa Syd (Southern Europe)** og **Europa Nord (Northern Europe)**. Efter opdateringen kan sltid kun et af kortene anvendes sammen med navigationsanlægget.

Med kortopdateringen har du modtaget et SD-kort og en DVD. DVD'en indeholder de to delkort **Europa Nord** und **Europa Syd**. **Europa Syd** er allerede frinstalleret på SD-kortet.

Anvendelse af kortet **Europa Syd**:

1. Læg SD-kortet ind i navigationsanlægget.
2. Tryk Reset-knappen på dit navigationsanlæg
3. Følg vejledningen på displayet.  
Meddelelsen "**Vil du flytte kortet til den interne flash-hukommelse?**" fremkommer på skærmen.

3a Hvis navigationskortet skal overføres til anlæggets Flash-memory:

4. Tilslut navigationsanlægget til en ekstern strømforsyning. Overførsel af kortet kan tage et stykke tid.
  - Klik på (**Yes**).Navigationskortet **Europa Syd** overføres til anlæggets Flash-memory. Så snart kortet er overført til Flash-memory, startes navigationssoftwaren.
  - Tag først nu SD-kortet ud af navigationsanlægget.  
Info: Når SD-kortet tages ud af navigationsanlægget, inden hele navigationskortet er overført til det interne Flash-memory, skal kortopdateringen gentages fra start:
    - Læg SD-kortet igen ind i navigationsanlægget.
    - Tryk på reset-knappen og fortsæt med punkt 2.

3b Når navigationskortet skal forblive på SD-kortet:

- Tryk på (**No**).
- Kortet
- Hele Europa**
- slettes fra det interne Flash-memory på navigationsanlægget. Kortet
- Europa Syd**
- forbliver på SD-kortet. Derefter startes navigationssoftwaren.

Installation af **Europa Nord / Europa Syd** fra DVD:

Navigationskortet kan enten installeres via en ActiveSync-forbindelse eller via en SD-kortlæser. Under MS Windows® Vista® kan kortet kun installeres via en SD-kortlæser.

#### Via ActiveSync

1. Læg DVD'en ind i DVD-drevet.  
Opdateringsprogrammet starter automatisk.
2. Klik på **Installér Pioneer Sync Manager**.  
Info:  
Hvis **Pioneer Sync Manager** allerede er installeret, er denne kontaktflade inaktiv. Forbind navigationsanlægget med PC'en og fortsæt med punkt 4.
3. Følg vejledningen på displayet.
4. Efter afsluttet installering, klik i opdateringsprogrammets hovedmenu på **Opdatering af kort**.
5. Vælg det ønskede kort
6. Klik på **MS ActiveSync®**.  
Navigationskortet kopieres ind i navigationsanlæggets interne Flash-memory.

#### Via SD-kortlæser

1. Læg et SD-kort med tilstrækkelig fri hukommelse (min. 1,5 GB) ind i din PC's kortlæser.
2. Læg DVD'en ind i DVD-drevet.  
Opdateringen starter automatisk.
3. Klik på **Opdatering af kort**.
4. Vælg det ønskede kort
5. Klik på **SD-kort**.
6. Læg SD-kortet efter afsluttet kopiering ind i navigationsanlægget.
7. Tryk på navigationsanlæggets reset-knap.
8. Følg vejledningen på displayet.
9. Når meddelelsen "**Vil du flytte kortet til den interne flash-hukommelse?**" fremkommer, fastlæg, om navigationskortet skal overføres til anlæggets Flash-memory (**Yes**) eller forblive på SD-kortet (**No**).

Hvis du har valgt **Yes**, slettes det navigationskort, der ligger i anlægget.

Tip:

Kopier et af de to navigationskort (**Southern Europe** eller **Northern Europe**) ind i det interne Flash.memory og behold det andet navigationskort på SD-kortet. For at hente det pågældende andet kort, tryk på navigationsanlæggets reset-knap. Ved genstart af navigationssoftwaren fremkommer et valgmenu med det to navigationskort og du kan fastlægge, hvilket af de to kort du vil anvende.