

## Installationsanleitung Pioneer AVIC-S1 Kartenupdate Europa

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Karte **Gesamteuropa (Europe)** nach Durchführung des Kartenupdate nicht mehr zur Verfügung steht. Auch die mit der Vorgängerversion gespeicherten, persönlichen Daten wie z. B. Routen oder im Adressbuch gespeicherte Ziele stehen nach dem Update nicht mehr zur Verfügung.

Das vorliegende Kartenupdate besteht aus den beiden Teilkarten **Europa Süd (Southern Europe)** und **Europa Nord (Northern Europe)**. Nach dem Update kann immer nur eine der beiden Karten mit der Navigationssoftware verwendet werden.

Mit dem Kartenupdate haben Sie eine SD-Karte und eine DVD erhalten. Die DVD enthält die beiden Teilkarten **Europa Nord** und **Europa Süd**. **Europa Süd** ist bereits auf der SD-Karte vorinstalliert.

Verwenden der Karte **Europa Süd**:

1. Legen Sie die mitgelieferte SD-Karte in das Navigationsgerät ein.
  2. Drücken Sie die Reset-Taste Ihres Navigationsgerätes.
  3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.  
Die Meldung "**Möchten Sie die Karte in den internen Flash-Speicher verschieben?**" wird angezeigt.
- 3a Wenn Sie die Navigationskarte in den Flash-Speicher des Gerätes verschieben möchten:
- Schließen Sie das Navigationsgerät an eine externe Stromversorgung an. Das Verschieben der Karte kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
  - Tippen Sie auf **(Yes)**.  
Die Navigationskarte **Europa Süd** wird in den Flash-Speicher des Gerätes verschoben. Sobald die Karte in den Flash-Speicher verschoben ist, wird die Navigationssoftware gestartet.
  - Entnehmen Sie erst dann die SD-Karte aus dem Navigationsgerät.  
Hinweis: Wenn Sie die SD-Karte aus dem Navigationsgerät aus dem Gerät nehmen, bevor die gesamte Navigationskarte in den internen Flash-Speicher verschoben wurde, müssen Sie das Kartenupdate neu starten:
  - Legen Sie die mitgelieferte SD-Karte wieder in das Navigationsgerät ein.
  - Drücken Sie die Reset-Taste des Navigationsgerätes und fahren Sie mit Punkt 2. fort.
- 3b Wenn Sie die Navigationskarte auf der SD-Karte lassen möchten:
- Tippen Sie auf **(No)**.  
Die Karte **Gesamteuropa** wird aus dem internen Flash-Speicher des Navigationsgerätes gelöscht. Die Karte **Europa Süd** verbleibt auf der SD-Karte. Anschließend wird die Navigationssoftware gestartet.

Installation der Karte **Europa Nord / Europa Süd** von der DVD:

Sie können die Karten entweder über eine ActiveSync-Verbindung oder über einen SD-Kartenleser installieren. Unter MS Windows® Vista® ist nur eine Installation über einen SD-Kartenleser möglich.

#### Via ActiveSync

1. Legen Sie die DVD in Ihr DVD-Laufwerk ein.  
Das Update-Programm startet automatisch.
2. Klicken Sie auf **Pioneer Sync Manager installieren**.  
Hinweis:  
Falls **Pioneer Sync Manager** bereits installiert ist, ist die Schaltfläche deaktiviert. Verbinden Sie Ihr Navigationsgerät mit dem PC und fahren Sie mit Punkt 4. fort.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie im Hauptmenü des Update-Programms auf **Kartenupdate**.
5. Wählen Sie die gewünschte Karte.
6. Klicken Sie auf **MS ActiveSync®**.  
Die Navigationskarte wird in den internen Flash-Speicher des Navigationsgerätes kopiert.

#### Via SD-Kartenleser

1. Legen Sie eine SD-Karte mit genügend Speicherplatz (mind. 1,8 GB) in den Kartenleser Ihres PC ein.
2. Legen Sie die DVD in Ihr DVD-Laufwerk ein.  
Das Update-Programm startet automatisch.
3. Klicken Sie auf **Kartenupdate**.
4. Wählen Sie die gewünschte Karte.
5. Klicken Sie auf **SD-Karte**.
6. Legen Sie die SD-Karte nach dem Ende des Kopiervorgangs in das Navigationsgerät ein.
7. Drücken Sie die Reset-Taste Ihres Navigationsgerätes.
8. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
9. Wenn die Meldung "**Möchten Sie die Karte in den internen Flash-Speicher verschieben?**" angezeigt wird, legen Sie fest, ob die Navigationskarte in den Flash-Speicher des Gerätes verschoben (**Yes**) oder auf der SD-Karte bleiben soll (**No**).

Wenn Sie **Yes** gewählt haben, wird die im Gerät vorhandene Navigationskarte gelöscht.

#### Tipp:

Kopieren Sie eine der beiden Navigationskarten (**Southern Europe** oder **Northern Europe**) in den internen Flash-Speicher und lassen Sie die jeweils andere Navigationskarte auf der SD-Karte. Um dann die jeweils andere Karte zu laden, drücken Sie die Reset-Taste Ihres Navigationsgerätes. Beim Neustart der Navigationssoftware erscheint dann ein Auswahlmenü mit beiden Navigationskarten und Sie können festlegen, welche der beiden Karten Sie verwenden möchten.