



- ① **RESET düğmesi**
Fabrika ayarlarına (başlangıç ayarları) dönmek için bu düğmeye basın.
- ② **DISP OFF düğmesi**
Bilgi ekranını açıp kapatmak için basın.
- ③ **◀/▶ (TRACK) düğmeleri**
İstasyonların elle aranması, hızlı ileri sardırma, geri sardırma ve kayıt izi arama denetimlerini kullanmak için basın.
- ④ **SRC/OFF düğmesi**
Mevcut tüm kaynaklar arasında gezinmek için basın. Kaynağı kapatmak için basılı tutun.
- ⑤ **+/- (VOLUME) düğmeleri**
Sesi artırmak ya da azaltmak için basın.
- ⑥ **MUTE düğmesi**
Sesi devre dışı bırakmak için basın. Sesi etkinleştirmek için tekrar basın.
- ⑦ **▲ (çıkır) düğmesi**
Birimden bir diski çıkarmak için bu düğmeye basın.