

Snabbstartguide
Kvikstartvejledning
Hurtigveiledning
Pikakäynnistysoapas

CD RDS-MOTTAGARE
 CD RDS-MOTTAGER
 CD RDS-MOTTAKER
 CD RDS -RADIOVASTAANOTIN

DEH-P7000UB

Svenska
 Dansk
 Norsk
 Suomi

Tryck
 Håll intryckt
 Vrid

Tryck i pilens riktning

Grundinstruktioner

Koppla på / **Stäng av**

Välj en källa
 Källor kan väljas i följande ordning:
Tuner – TV – DVD – **Built-in CD player** – MCD
 – iPod – **USB** – External unit 1 – External unit 2 – **AUX**
 1 – AUX 2 – BT Audio – BT Telephone
Källans namn : Inbyggd källa

Volymjustering

Den här guiden har till uppgift att vägleda dig genom enhetens grundläggande funktioner. Se bruksanvisningen, som återfinns på den medföljande CD-skivan, för mer detaljerad information. Dessutom finns bruksanvisningarna tillgängliga på hemsidan.
<http://www.pioneer.se>

Denne vejledning er beregnet til at præsentere dig for denne enheds grundlæggende funktioner. For enkeltheder henviser vi til den betjeningsvejledning, som er lagret på CD-ROM. Desuden er vejledninger til rådighed på dette website.
<http://www.pioneer.dk>

Denne vejledningen er ment til at lede dig gennem de mest grunnleggende funksjonene i enheten. Se i bruksanvisningen som er lagret på CD-ROM-platen, hvis du vil ha mer informasjon. I tillegg er det håndbøker tilgjengelig på nettsidet.
<http://www.pioneer.no>

Tämä opas antaa ohjeita tämän laitteen perustoiminnoista. Katso lisätietoja CD-ROM -levylle tallennetusta käyttöohjekirjasta. Lisäksi käyttöohjekirjoja on saatavissa verkkosivustolta.
<http://www.pioneer.fi>

QSG-DEHP7000UBSDNF

Använda tuner

Välj ett band / **Välj en frekvens** / **Välj en förinställd frekvens**

Välj förinställd kanal
 1 Visa förinställningslista
 2 Byta kanal
 3 Välj en kanal

Lagra de starkaste sändningsfrekvenserna
 1 Visa funktionsmeny
 2 Välja BSM
 3 Koppla på BSM

Använda inbyggd CD-spelare och USB

Visa textinformation / **Välj ett spår** / **Välj en mapp**

Välj ett musikstycke från lista
 1 Visa listan
 2 Välj ett musikstycke
 Spela ett valt musikstycke (Om en mapp valts, se lägre nivå.)
 Spela alla musikstycken i en mapp
 Återgå till en högre nivå

Använda iPod®

Visa textinformation / **Välj ett spår (kapitel)** / **Slumpvis avspeling av alla spår**

Välj ett musikstycke från lista
 1 Visa listan
 2 Ändra kategori
 Välj en kategori
 Spela alla musikstycken i vald kategori
 Återgå till föregående kategori

Systemets delar

1 **SRC/OFF-knapp**
 Denna enhet kopplas på när du väljer en källa. Välj källa genom att trycka på knappen uppregade gånger.

2 **DISP/SCROLL-knapp**
 Tryck på denna knapp för att välja från textinformationen.

3 **MULTI-CONTROL**
 Flyttas för att utföra olika funktioner. Vrid den om du vill höja eller sänka volymen.

4 **S.Rtrv-knapp**
 Tryck på knappen på eller stänga av ljudåterkopplingsfunktionen.

5 **RESET-knapp**
 Tryck på knappen för att nollställa mikroprocessorn.

6 **▲/OPEN-knapp**
 Tryck på denna knapp för att meta ut en CD-skiva ur den inbyggda CD-spelaren. Håll knappen intryckt när du vill öppna eller stänga frontpanelen.

7 **LIST-knapp**
 Tryck för att visa skivtitellisten, spårtitellisten, mappitellisten, fillisten eller listan med förinställda kanaler, beroende på vald källa.

8 **TA/NEWS-knapp**
 Tryck på denna knapp för att koppla på/stänga av TA-funktionen. Tryck på knappen och håll den intryckt för att koppla på eller stänga av NEWS-funktionen.

9 **MUTE-knapp**
 Tryck för att stänga av ljudet. Tryck igen för att koppla på ljudet.

10 **RDM/∞/iPod-knapp**
 Tryck för att koppla på eller stänga av funktionen för slumpvis avspeling då CD eller USB används. Tryck på den här knappen, medan du använder iPod, för slumpvis avspeling av alla spår. Håll intryckt för att ändra iPod-kontrollläge medan du använder en iPod ansluten till enhetens USB-uttag.

11 **BAND/ESC-knapp**
 Tryck för att välja radioband. Tryck för att återgå till den vanliga displayen vid användning av meny.

- 12 **VOLUME-knapp (+/-)**
 Tryck för att höja eller sänka volymen.
- 13 **FUNC-knapp**
 Tryck för att välja funktioner.
- 14 **Tumknapp**
 Flytta den för manuell stationsökning, snabbspolning framåt/bakåt och spårökning. Används även för att styra funktioner. Funktionerna är samma som med **MULTI-CONTROL** med undantag av volymkontroll.
- 15 **DIRECT-knapp**
 Tryck på knappen för direktval av önskat spår.
- 16 **CLEAR-knapp**
 Tryck för att annullera en siffra angiven med 0 till 9-knapparna.
- 17 **0 till 9-knappar**
 Tryck för direktval av önskat spår, förinställd station eller skiva.
- 18 **PGM-knapp**
 Tryck för att välja de förprogrammerade funktionerna för varje källa.
- 19 **MUTE-knapp (M)**
 Tryck för att stänga av ljudet. Tryck igen för att koppla på ljudet.
- 20 **ENT-knapp**
 Tryck för att ändra till underhållningsdisplay.
- 21 **AUDIO-knapp**
 Tryck för att välja olika ljudåtergivningskontroller.

Tryk / Tryk och hold nede / Drej

Skub i pilens retning

Grundlæggende betjening

Strøm til / **Strøm fra**

Vælg en kilde
 Kilder kan vælges i følgende rækkefølge:
Tuner – TV – DVD – **Built-in CD player** – MCD
 – iPod – **USB** – External unit 1 – External unit 2 – **AUX**
 1 – AUX 2 – BT Audio – BT Telephone
Kildens navn : Indbygget kilde

Lydstyrkejustering

Betjening af radio

Vælg et band / **Vælg en frekvens** / **Vælg en forudindstillet frekvens**

Vælg en forudindstillet kanal
 1 Vis forudindstillingslisten
 2 Ændre en kanal
 3 Vælg en kanal

Lagring af de kraftigste radiofrekvenser
 1 Vis funktionsmenuen
 2 Vælg BSM
 3 Slå BSM til

Betjening af indbygget CD og USB

Vis tekstoplysningerne / **Vælg et spor** / **Vælg en mapp**

Vælg en sang fra listen
 1 Vis listen
 2 Vælg en sang
 Afspil en valgt sang (Hvis mapp er valgt se lavere niveau.)
 Afspil alle sange fra en valgt mapp
 Gå tilbage til højere niveau

Betjening af iPod®

Vis tekstoplysningerne / **Vælg et spor (kapitel)** / **Shuffle alle spor**

Vælg en sang fra listen
 1 Vis listen
 2 Ændre kategorien
 Vælg en kategori
 Afspil alle sange fra en valgt kategori
 Gå tilbage til forrige kategori

Hvad er hvad

1 **SRC/OFF-knap**
 Denne enhed aktiveres ved at man vælger en kilde. Tryk for at gennemgå alle tilgængelige kilder.

2 **DISP/SCROLL-knap**
 Tryk for at vælge forskellige displays. Hold knappen nede for at rulle i tekstoplysningerne.

3 **MULTI-CONTROL**
 Bruges til at udføre forskellige betjeninger. Drej for at sætte lydstryken op eller ned.

4 **S.Rtrv-knap**
 Tryk på knappen for at slå funktionen Sound Retriever til eller fra.

5 **RESET-knap**
 Tryk for at nulstille mikroprocessoren.

6 **▲/OPEN-knap**
 Tryk for at skubbe en CD ud af den indbyggede CD-afspiller. Hold knappen nede for at åbne eller lukke frontpanelet.

7 **LIST-knap**
 Tryk for at få vist diskitellisten, spårtitellisten, mappitellisten, fillisten eller listen over forudindstillede kanaler, afhængigt af kilden.

8 **TA/NEWS-knap**
 Tryk for at slå TA-funktionen til eller fra. Hold knappen nede for at slå funktionen NEWS til eller fra.

9 **MUTE-knap**
 Tryk på knappen for at slå lyden fra. Tryk igen for at slå lyden til.

10 **RDM/∞/iPod-knap**
 Tryk på knappen for at slå vilkårlig afspilning til eller fra ved brug af CD eller USB. Ved brug af iPod tryk på denne knap for at shuffele alle spor. Hold knappen nede for at skifte styrelistend for iPod ved brug af iPod tilsluttet denne enheds USB-stik.

11 **BAND/ESC-knap**
 Tryk for at vælge radiobånd. Tryk på knappen for at vende tilbage til det normale display ved betjening af menuer.

- 12 **+/--knap (VOLUME)**
 Tryk for at sætte lydstryken op eller ned.
- 13 **FUNC-knap**
 Tryk for at vælge funktioner.
- 14 **Thumb pad**
 Tryk for at udføre manuel søgning, hurtig frem- eller tilbagespoling og spørsøgning. Anvendes også til styring af funktioner. Funktionerne er de samme som på **MULTI-CONTROL** undtagen lydstrykerreguleringen.
- 15 **DIRECT-knap**
 Tryk for at vælge det ønskede spor direkte.
- 16 **CLEAR-knap**
 Tryk på knappen for at annullere det indtastede tal, når du bruger 0 til 9.
- 17 **Knapper 0 til 9**
 Tryk på disse knapper for direkte at vælge det ønskede spor, en forudindstillet tuning eller en bestemt disk.
- 18 **PGM-knap**
 Tryk for at betjene forprogrammerede funktioner for hver kilde.
- 19 **M-knap (MUTE)**
 Tryk på knappen for at slå lyden fra. Tryk igen for at slå lyden til.
- 20 **ENT-knap**
 Tryk for at skifte til underholdningsdisplay.
- 21 **AUDIO-knap**
 Tryk på knappen for at vælge forskellige lydvalioptionser.

Trykk / Trykk og hold / Drej

Trykk i pilens retning

Grunnleggende funksjoner

Slå på / **Slå av**

Vælg en kilde
 Kilder kan vælges i følgende rekkefølge:
Tuner – TV – DVD – **CD** – MCD – iPod – **USB** – Extern enhet 1 – Extern enhet 2 – **AUX 1** – AUX 2 – BT Audio – BT Telefon
Kildens navn : Innebygd kilde

Voluminstillning

Bruke mottakeren

Velg et band / **Velg en frekvens** / **Velg en forhåndsinnstilt frekvens**

Velg en forhåndsinnstilt
 1 Vise listen over forhåndsinnstillinger
 2 Endre en kanal
 3 Velge en kanal

Lagre de sterkeste radiofrekvensene
 1 Vise funktionsmenyen
 2 Velge BSM
 3 Slå på BSM

Bruke innebygd CD-spiller og USB

Vise tekstinformasjonen / **Velg et spor** / **Velg en mapp**

Velg en sang fra listen
 1 Vise listen
 2 Velge en sang
 Spille en valgt sang (Se nivået under hvis en mapp er valgt.)
 Spille alle sangene i en valgt mapp
 Gå tilbake til et høyere nivå

Bruke iPod®

Vise tekstinformatjonen

Velge et spor (kapittel)

Alle spor i tilfeldig rekkefølge (shuffle)

Velge en sang fra listen

- Vise listen
- Endre kategorien
 - Velge en kategori
 - Spille alle sangene i en valgt kategori
 - Gå tilbake til forrige kategori

Hva er hva

- SRC/OFF-tast**
Denne enheten slås på ved å velge en kilde. Trykk for å bla gjennom alle tilgjengelige kilder.
- DISP/SCROLL-tast**
Trykk for å velge de forskjellige displayene. Trykk og hold for rulle tekstinformatjonen.
- MULTI-CONTROL**
Beveg for å utføre diverse handlinger. Drei for å øke eller redusere volumet.
- S.Rtrv-tast**
Trykk for å slå på eller av Sound Retriever-funksjonen.
- RESET-tast**
Trykk for å tilbakestille mikroprosessen.
- ▲/OPEN-tast**
Trykk for å løse ut en CD fra den innebygde CD-spilleren. Trykk og hold for å åpne eller lukke frontpanelet.
- LIST-tast**
Trykk for å vise platteliste, sporttilliste, mappettilliste, filisten eller listen over forhåndsinnstilte kanaler avhengig av kilden.
- TA/NEWS-tast**
Trykk for å slå på eller av trafikkmeldingsfunksjonen (TA). Trykk og hold for å slå på eller av NEWS-funksjonen.
- MUTE-tast**
Trykk for å slå av lyden. Trykk på nytt for å slå på lyden igjen.
- RDM/CD/iPod-tast**
Trykk for å slå på eller av funksjonen for avspilling i tilfeldig rekkefølge mens du bruker CD eller USB. Trykk på denne knappen for å spille alle sporene i tilfeldig rekkefølge (shuffle) når du bruker iPod. Trykk og hold for å endre kontrollmodus for iPod mens du bruker en iPod tilkoblet USB-kontakt på denne enheten.
- BAND/ESC-tast**
Trykk for å velge radiobånd. Trykk for å gå tilbake til normal visning når du betjener menyen.

- ⊖ **VOLUME-tast (+/-)**
Trykk for å øke eller redusere volumet.
- A FUNC-tast**
Trykk for å velge funksjoner.
- B Tommelknapp**
Beveg for å foreta manuelt og automatisk søk, hurtigspoling frem og tilbake og spørsøk. Brukes også til å velge funksjoner. Funksjonene er de samme som for **MULTI-CONTROL** bortsett fra volumkontrollen.
- C DIRECT-tast**
Trykk for å velge sporet direkte.
- D CLEAR-tast**
Trykk for å annullere det angitte tallet når 0 til 9 brukes.
- E Taster 0 til 9**
Trykk for direkte å velge ønsket spor, forhåndsstilt stasjonssøk eller plate.
- F PGM-tast**
Trykk for å bruke de forhåndsprogrammerte funksjonene for hver kilde.
- G MUTE-tast (M)**
Trykk for å slå av lyden. Trykk på nytt for å slå på lyden igjen.
- H ENT-tast**
Trykk for å endre til underholdningsdisplayet.
- k AUDIO-tast**
Trykk for å velge forskjellige lyd-kvalitetskontroller.

Paina

Paina pitkaan

Pyörity

Perustoiminnot

Virta päälle

Virta pois

Valitse lähde
Lähteet voidaan valita seuraavassa järjestyksessä:
Tuner - TV - DVD - Built-in CD player - MCD
- iPod - USB - External unit 1 - External unit 2 - AUX
Lähteen nimi : Sisäänrakennettu lähde

Äänvoimakkuuden säätö

Virittimen käyttö

Valitse taajuus

Valitse esiviritetty taajuus

Valitse esiviritetty kanava

- Näytä esiviritettyjen lista
- Vaihda kanavaa
- Valitse kanava

Voimakkaimpien asemien tallentaminen

- Näytä toimintovalikko
- Valitse BSM
- Kytke BSM päälle

Sisäänrakennettu CD- ja USB-toiminta

Näytä tekstitiedot

Kappaleen valinta

Valitse kansio

Valitse luettelosta laulu

- Näytä lista
- Valitse laulu
 - Soita valittu laulu (Jos kansio no valittu, katso alempi taso.)
 - Soita kaikki valitun kansion laulut
 - Palaa ylemmälle tasolle

Sekoita kaikki kappaleet

iPod®-toiminta

Näytä tekstitiedot

Valitse kappale (luku)

Sekoita kaikki kappaleet

Valitse luettelosta laulu

- Näytä lista
- Vaihda kategoriaa
 - Valitse kategoria
 - Soita kaikki valitun kategorian laulut
 - Palaa edelliseen kategoriaan


Toiminnot

- SRC/OFF-painike**
Laitte kytetään päälle valitsemalla lähde. Tätä painamalla voidaan kaikki käytettävissä olevat lähteet selata läpi.
- DISP/SCROLL-painike**
Tällä voidaan valita eri näyttöjä. Pidä painettuna teksti tietojen vierittämistä varten.
- MULTI-CONTROL**
Suorita erilaisia toimintoja liikuttamalla. Suurena tai pienennä äänvoimakkuutta kääntämällä.
- S.Rtrv-painike**
Paina kytkeaksesi audiohauun päälle tai pois.
- RESET-painike**
Tällä nollataan mikroprosessori.
- ▲/OPEN-painike**
Tätä painamalla voit poistaa CD-levyn sisäänrakennetusta CD-soittimesta. Avaa tai sulje etupaneeli pitämällä painiketta painettuna.
- LIST-painike**
Paina tätä, jos haluat näyttää levynimilistan, kappalenimilistan, kansionimilistan, tiedostolistan tai esiviritettyjen kanavien listan lähteestä riippuen.
- TA/NEWS-painike**
Tällä kytetään TA-toiminto päälle tai pois. Pidä alhaalla kytkeaksesi NEWS-toiminto päälle.
- MUTE-painike**
Tällä kytetään ääni pois. Kytke ääni päälle painamalla uudelleen.
- RDM/CD/iPod-painike**
Tällä kytetään satunnais-toiminto päälle tai pois, kun käytetään CD:tä tai USB:tä. Kun käytetään iPodia, voidaan sekoittaa kaikki kappaleet tällä painikkeella. Pitämällä painettuna voit vaihtaa iPodin säätötilaa, kun käytät tämän laitteen USB-liittimeen liitettyä iPodia.
- BAND/ESC-painike**
Painamalla vaihtaa radiotaajuus. Painamalla palaut tavalliseen näyttöön, kun käytät valikkoa.


⊖ **+/- (VOLUME) -painike**
Näillä voidaan äänvoimakkuutta lisätä tai vähentää.

- A FUNC-painike**
Tällä voidaan valita eri toimintoja.
- B Peukalokiekk**
Käytä manuaaliseen viritykseen, pikakelaukseen eteenpäin, taakse päin kelaamiseen ja kappaleiden etsimiseen. Käytetään myös ohjaustoimintoihin. Toiminnot ovat samat kuin **MULTI-CONTROL** ohjaimella äänvoimakkuutta lukuun ottamatta.
- C DIRECT-painike**
Valitse suoraan haluamasi lähde.
- D CLEAR-painike**
Painamalla perutaan syötetty numero käytettäessä painikkeita 0 - 9.
- E Painikkeet 0 - 9**
Painamalla valitaan suoraan haluttu kappale, esiviritetty asema tai levy.
- F PGM-painike**
Tällä käytetään kunkin lähteen esiohjelmoituja toimintoja.
- G MUTE (M) -painike**
Paina kytkeaksesi äänen pois. Kytke ääni päälle painamalla uudelleen.
- H ENT-painike**
Vaihda viihdenäyttöön painamalla tätä painiketta.
- k AUDIO-painike**
Tällä voidaan valita erilaisia äänenlaatu-toimintoja.

Anteckningar - Notesblok - Notatbloss - Muistiinpanoja varten



Anteckningar - Notesblok - Notatbloss - Muistiinpanoja varten



Anteckningar - Notesblok - Notatbloss - Muistiinpanoja varten

