

Snabbstartguide
Kvikstartvejledning
Hurtigveiledning
Pikakäynnistyöopas

Svenska
 Dansk
 Norsk
 Suomi

CD RDS-MOTTAGARE / CD RDS-MOTTAGER / CD RDS-MOTTAKER / CD RDS - RADIOVASTAANOTIN

FH-P80BT

QSG-FH-P80BT-SDNF

Den här guiden har till uppgift att vägleda dig genom enhetens grundläggande funktioner. Se bruksanvisningen, som återfinns på den medföljande CD-skivan, för mer detaljerad information. Dessutom finns bruksanvisningarna tillgängliga på hemsidan:

<http://www.pioneer.se>

Den här guiden har till uppgift att vägleda dig genom enhetens grundläggande funktioner. Se bruksanvisningen, som återfinns på den medföljande CD-skivan, för mer detaljerad information. Dessutom finns bruksanvisningarna tillgängliga på hemsidan:

<http://www.pioneer.no>

Den här guiden har till uppgift att vägleda dig genom enhetens grundläggande funktioner. Se bruksanvisningen, som återfinns på den medföljande CD-skivan, för mer detaljerad information. Dessutom finns bruksanvisningarna tillgängliga på hemsidan:

<http://www.pioneer.dk>

Tämä opas antaa ohjeita tämän laitteen perustoiminnoista. Katso lisäohjeita CD-ROM -levyllä tallennetusta käyttöohjekirjasta. Lisäksi käyttöohjekirjoja on saatavissa verkkosivustolta.

<http://www.pioneer.fi>

Grundläggande användning

Välj en källa

Källa kan väljas i följande ordning:
Tuner - TV - DVD - **Built-in CD player** - MCD - iPod - **USB**
 - External unit 1 - External unit 2 - **AUX 1** - AUX 2 - **BT Audio**
 - **BT Telephone**

Källans namn - Inbyggd källa

Justering av ljudnivå

Koppla på

Stäng av

Använda tuner

Tryck: Tryck, Håll intryckt, Vrid, Tryck i pilens riktning

Välj ett band

Välj en frekvens

Välj en förinställd frekvens

Välj förinställd kanal

- 1 Visa förinställningslista
- 2 Byta kanal
- 3 Välj en kanal

Lagra de starkaste sändningsfrekvenserna

- 1 Visa huvudmeny
- 2 Välj FUNCTION
- 3 Visa funktionsmeny
- 4 Välj BSM
- 5 Koppla på BSM

Använda inbyggd CD-spelare och USB

Visa textinformation

Välj en mapp

Välj ett musikstycke från lista

- 1 Visa listan
- 2 Välj ett musikstycke
- Spela ett valt musikstycke (Om en mapp valts, se lägre nivå.)
- Spela alla musikstycken i en mapp
- Återgå till en högre nivå

Använda iPod®

Visa textinformation

Välj ett spår (kapitel)

Välj ett musikstycke från lista

- 1 Visa listan
- 2 Ändra kategori
- Välj en kategori
- Spela alla musikstycken i vald kategori
- Återgå till föregående kategori

Slumpvis avspeling av alla spår

Bluetooth-audioanslutning

PIN-kod : 0000

Använda en Bluetooth-musikspelare för att etablera en anslutning

- 1 Visa huvudmeny
- 2 Välj CONNECTION
- 3 Välj anslutningsmeny
- 4 Välj BT AUDIO DEVICE
- 5 Välj en grupp
- 6 Öppna en anslutning
- 7 Använd musikspelaren för att etablera en anslutning

Ansluta en inhopparad Bluetooth-musikspelare

- 1 Visa huvudmeny
- 2 Välj CONNECTION
- 3 Välj anslutningsmeny
- 4 Välj PAIRED DEVICE
- 5 Etablera en anslutning

Du kan även gå in i Bluetooth-musikspelarens anslutningsmeny genom att hålla knappen PHONE/CONNECT intryckt, medan Bluetooth-musikspelaren väljs som källa.

Bluetooth-telefonanslutning

PIN-kod : 0000

Använda den här enheten för att etablera en anslutning

- 1 Visa huvudmeny
- 2 Välj CONNECTION
- 3 Välj anslutningsmeny
- 4 Välj BT HANDS FREE
- 5 Välj en grupp
- 6 Fastställ en grupp
- 7 Välj SEARCH DEVICE
- 8 Starta sökning
- 9 Välj en enhet
- 10 Visa BD-adress
- 11 Fastställ enheten
- 12 Använd en mobiltelefon för att etablera en anslutning

Använda en mobiltelefon för att etablera en anslutning

- 1 Visa huvudmeny
- 2 Välj CONNECTION
- 3 Välj anslutningsmeny
- 4 Välj BT HANDS FREE
- 5 Välj en grupp
- 6 Fastställ en grupp
- 7 Välj PAIR FROM PHONE
- 8 Öppna en anslutning
- 9 Använd en mobiltelefon för att etablera en anslutning

Du kan även gå in i anslutningsmeny genom att hålla PHONE/CONNECT intryckt.

Systemets delar

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

S.Rtrv-knapp
Tryck för att växla till inställningarna för ljudreturskoppling.

DISP/SCRL-knapp
Tryck på denna knapp för att välja display. Håll intryckt för att bläddra fram textinformationen.

Immatningspringa för skiva
För in en skiva för avspeling.

"-knapp (EJECT)
Tryck på knappen när du vill mata ut en skiva.

TA/NEWS-knapp
Tryck på denna knapp för att koppla på/stänga av TA-funktionen. Tryck på knappen och håll den intryckt för att koppla på eller stänga av NEWS-funktionen.

RESET-knapp
Tryck på knappen för att nollställa mikroprocessorn.

MUTE/HOLD-knapp
Tryck för att stänga av ljudet. Tryck igen för att öppna ljudet. Under pågående telefonsamtal, tryck för att fortsätta samtalet i vänteläge.

"-indikator
Tänds när en Bluetooth-musikspelare är trådlöst ansluten via Bluetooth.

"-indikator
Tänds när mobiltelefonen är trådlöst ansluten via Bluetooth.

LIST-knapp
Tryck för att visa skivtitellista, spårtitellista, mapptitellista, fillista, lista med förinställda kanaler eller telefonnummellista, beroende på vald källa.

PHONE/CONNECT-knapp
Tryck på denna knapp för att välja telefonen som källa. När telefonen används som källa kan du trycka på knappen för att avsluta ett samtal, avvisa ett inkommande samtal eller avbryta uppringning.

MULTI-CONTROL

- Flyttas för att utföra olika funktioner. Vrid den om du vill höja eller sänka volymen.
- A BAND/ESC-knapp**
Tryck för att återgå till den vanliga displayen vid användning av meny.
- B SOURCE/OFF-knapp**
Denna enhet kopplas på när du väljer en källa. Välj källa genom att trycka på knappen uppregade gånger.
- C RDM/CD/iPod-knapp**
Tryck för att koppla på eller stänga av funktionen för slumpvis avspeling då CD eller USB används. Tryck medan iPod används, för slumpvis avspeling av alla spår. Håll intryckt för att ändra iPod-anslutningen medan du använder iPod-anslutningen till enhetens USB-uttag.
- D VOLUME-knapp (+/-)**
Tryck för att höja eller sänka volymen.
- E FUNC-knapp**
Tryck för att välja funktioner.
- F Thumbknapp**
Tryck för att manuellt stationssökning, snabbspolning framåt/bakåt och spårökning. Används även för att styra funktioner. Funktionerna är de samma som med MULTI-CONTROL, med undantag av volymkontroll.
- G DIRECT-knapp**
Tryck på knappen för direktval av önskat spår.
- H CLEAR-knapp**
Tryck för att en siffror angiven med 0 till 9-knapparna.
- 0 till 9-knapp**
Tryck för direktval av önskat spår, förinställd station eller skiva.
- knapp (OFF HOOK)**
Tryck på denna knapp för att påbörja samtalet när telefonen är vald som källa.
- knapp (ON HOOK)**
Tryck för att avvisa, avbryta eller avsluta ett samtal.
- knapp (MUTE)**
Tryck för att stänga av ljudet. Tryck igen för att koppla på ljudet.
- PGM-knapp**
Tryck för att välja de förprogrammerade funktionerna för varje källa.
- AUDIO-knapp**
Tryck för att välja olika ljudåtergivningskontroller.

Grundläggande betjening

Tryk, Tryk och hold nede, Drej, Skub i pilens retning

Välj en källa

Kilder kan vælges i følgende rækkefølge:
Tuner - TV - DVD - **Built-in CD player** - MCD - iPod - **USB**
 - External unit 1 - External unit 2 - **AUX 1** - AUX 2 - **BT Audio**
 - **BT Telephone**

Kildenavn - Indbygget kilde

Lydstyrkejustering

Strøm til

Strøm fra

Betjening af radio

Vælg en frekvens

Vælg en forudindstillet frekvens

Vælg et band

Vælg en forudindstillet kanal

- 1 Vis forudindstillet listen
- 2 Ændre en kanal
- 3 Vælg en kanal

Lagring af de kraftigste radiofrekvenser

- 1 Vis hovedmenuen
- 2 Vælg FUNCTION
- 3 Vis funktionsmenuen
- 4 Vælg BSM
- 5 Slå BSM til

Betjening af indbygget CD og USB

Vis tekstoplysningerne

Vælg et spor

Vælg en mapp

Vælg en sang fra listen

- 1 Vis listen
- 2 Vælg en sang
- Afspil en valgt sang (Hvis mapp er valgt se lavere niveau.)
- Afspil alle sange fra en valgt mapp
- Gå tilbage til højere niveau

Betjening af iPod®

Vis tekstoplysningerne

Vælg et spor (kapitel)

Vælg en sang fra listen

- 1 Vis listen
- 2 Ændre kategorien
- Vælg en kategori
- Afspil alle sange fra en valgt kategori
- Gå tilbage til tidligere kategori

Shuffle alle spår

Bluetooth-audioforbindelse

PIN-kode : 0000

Brug af en Bluetooth-audioafspiller til at oprette en forbindelse

- 1 Vis hovedmenuen
- 2 Vælg CONNECTION
- 3 Gå ind i forbindelsesmenuen
- 4 Vælg BT AUDIO DEVICE
- 5 Vælg en gruppe
- 6 Åbn en forbindelse
- 7 Brug audio-afspilleren til at oprette en forbindelse

Tilslutning af en paired Bluetooth-audioafspiller

- 1 Vis hovedmenuen
- 2 Vælg CONNECTION
- 3 Gå ind i forbindelsesmenuen
- 4 Vælg PAIRED DEVICE
- 5 Opret en forbindelse

Du kan også gå ind i menuen for Bluetooth-audioafspillerforbindelse ved at trykke på og holde PHONE/CONNECT nede, mens Bluetooth-audioafspiller vælges som kilde.

Bluetooth-telefonforbindelse

PIN-kode : 0000

Brug af denne enhed til at oprette en forbindelse

- 1 Vis hovedmenuen
- 2 Vælg CONNECTION
- 3 Gå ind i forbindelsesmenuen
- 4 Vælg BT HANDS FREE
- 5 Vælg en gruppe
- 6 Bestem en gruppe
- 7 Vælg SEARCH DEVICE
- 8 Start søgningen
- 9 Vælg en enhet
- 10 Vis BD-adresse
- 11 Bestem enheden
- 12 Brug din mobiltelefon til at oprette en forbindelse

Anvendelse af en mobiltelefon til at igangsætte en forbindelse

- 1 Vis hovedmenuen
- 2 Vælg CONNECTION
- 3 Gå ind i forbindelsesmenuen
- 4 Vælg BT HANDS FREE
- 5 Vælg en gruppe
- 6 Bestem en gruppe
- 7 Vælg PAIR FROM PHONE
- 8 Åbn en forbindelse
- 9 Brug din mobiltelefon til at oprette en forbindelse

Du kan også gå ind i forbindelsesmenuen ved at holde PHONE/CONNECT nede.

Hvad er hvad

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

S.Rtrv-knapp
Tryk på knappen for at skifte mellem Sound Retriever-indstillinger.

DISP/SCRL-knapp
Tryk for at vælge forskellige displays. Hold knappen nede for at rulle i tekstoplysningerne.

Diskåbning
Indsæt den disk, der skal afspilles.

"-knapp (EJECT)
Tryk på knappen for at skubbe en disk ud.

TA/NEWS-knapp
Tryk på knappen for at slå TA-funktionen til eller fra. Hold knappen nede for at slå funktionen NEWS til eller fra.

RESET-knapp
Tryk for at nulstille mikroprocessoren.

MUTE/HOLD-knapp
Tryk på knappen for at slå lyden fra. Tryk igen for at slå lyden til. Hvis du taler i telefonen, tryk på knappen for at parkere opkaldet.

"-indikator
Lysér, når din Bluetooth-audioafspiller er tilsluttet ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi.

"-indikator
Lysér, når der er tilsluttet en mobiltelefon via trådløs Bluetooth-teknologi.

LIST-knapp
Tryk på knappen for at få vist disktitellisten, sportitellisten, mappetitellisten, fillisten, listen over forudindstillede kanaler eller listen over telefonnumre, afhængigt af kilden.

PHONE/CONNECT-knapp
Tryk på knappen for at vælge telefonen som kilde. Tryk på knappen for at afslutte et opkald, afvise indgående opkald eller annullere et opkald, mens en telefonkilde betjenes.

Tryk på og hold knappen nede for at oprette en Bluetooth-forbindelse.

MULTI-CONTROL

- Bruges til at udføre forskellige betjeninger. Drej for at sætte lydstyrken op eller ned.
- A BAND/ESC-knapp**
Tryk for at vælge radiobånd. Tryk på knappen for at vende tilbage til det normale display ved betjening af menuer.
- B SOURCE/OFF-knapp**
Dette enhed aktiveres ved at man vælger en kilde. Tryk for at gennemgå alle tilgængelige kilder.
- C RDM/CD/iPod-knapp**
Lysér, når din Bluetooth-audioafspiller er tilsluttet ved hjælp af iPod. Hold knappen nede for at skifte til tilsluttet denne enheds USB-stik.
- D +/- (VOLUME) -knapp**
Tryk for at sætte lydstyrken op eller ned.
- E FUNC-knapp**
Tryk for at vælge funktioner.
- F Thumb pad**
Tryk for at udføre manuel søgning, hurtig frem- eller tilbage-spuling og spårökning. Används också till styring af funktioner. Funktionerne er de samme som på MULTI-CONTROL undtagen lydstyrkejusteringen.
- G DIRECT-knapp**
Tryk for at vælge det ønskede spår direkte.
- H CLEAR-knapp**
Tryk på knappen for at annullere det indstillede tal, når du bruger 0 til 9.
- Knapper 0 til 9**
Tryk på disse knapper for direkte at vælge det ønskede spår, en forudindstillet tuning eller en bestemt disk.
- knapp (OFF HOOK)**
Tryk på knappen for at begynde tale i telefonen, mens en telefonkilde betjenes.
- knapp (ON HOOK)**
Tryk på knappen for at afvise, annullere eller afslutte opkald, mens en håndfri telefon betjenes.
- knapp (MUTE)**
Tryk på knappen for at slå lyden til. Tryk igen for at slå lyden til.
- PGM-knapp**
Tryk for at betjene forprogrammerede funktioner for hver kilde.
- AUDIO-knapp**
Tryk på knappen for at vælge forskellige lydvalitetsoptioner.

