

Pioneer

NAVIGAČNÍ SYSTÉM

AVIC-F910BT AVIC-F710BT AVIC-F9110BT

Průvodce rychlým spuštěním

Účelem tohoto průvodce je seznámit vás se základními funkcemi navigačního systému. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce.

Vydal: Pioneer Corporation.
Copyright © 2009, Pioneer Corporation.
Všechna práva vyhrazena.


Vytištěno v Belgii
QSG-9107109110-CZ

Základní hardwarová tlačítka



- 1 **Tlačítko MENU**
Stisknutím zobrazíte "Hlavní nabídku".
- 2 **Tlačítko MAP**
Stisknutím zobrazíte mapovou obrazovku.
- 3 **Ovladač MULTI-CONTROL**
Otáčením nastavíte hlasitost AV (Audio a Video). Na mapové obrazovce změňte pohybem nahoru nebo dolů měřítko mapy. Pohybem doleva nebo doprava přeskočíte na předchozí nebo následující skladbu, kapitolu atd.
Poznámka:
Toto jsou jen některé příklady.

Přepínání obrazovky



Přehled funkce Hledat


Přístroj umožňuje vyhledávat několika způsoby.



- 1 Vyhledání místa podle adresy
- 2 Vyhledání místa z obchodů, restaurací a jiných zařízení v databázi bodů zájmu
- 3 Volba uloženého místa
- 4 Volba nedávno hledaného cíle
- 5 Volba trasy z uložených tras
- 6 Vyhledání POI pomocí dat na externím paměťovém zařízení (USB, SD)
- 7 Zobrazení informací o aktuální trase, vyhledání cíle podle zeměpisné šířky a délky a uložení aktuální trasy
- 8 Nastavení trasy pro návrat domů
- 9 Zobrazení dopravních informací
- 10 Zrušení aktuální trasy


Vyhledávání cíle podle adresy

- 1 Zobrazte **Nabídku Cíl** a dotkněte se tlačítka **Adresa**.
- 2 Zadejte informace, které chcete nastavit jako cíl.




Klepnutím na položku vedle jednotlivých možností zobrazíte obrazovku pro zadávání znaků nebo vyberete jednu z možností. Po zúžení výběru cílů se zobrazí obrazovka pro potvrzení mapy.


- 3 **Dotkněte se tlačítka Trasa...**



Nastavení hlasitosti navádění hlasem



- 4 Zvolte **Přejít do tohoto místa nyní**.



Po skončení výpočtu trasy začne navádění pomocí navigace.




Navigační systém vás vede po trase vizuálně i hlasem.

- 1 **Dotkněte se tlačítek v Hlavní nabídce v následujícím pořadí; Nastavení → Nastavení navigace → Nastavení zvuku**
- 2 **Dotkněte se posuvníku nebo jej potáhněte.**

Základní operace na mapové obrazovce

Základní položky v mapě



- 1 Informace k následujícímu bodu navádění
- 2 Aktuální čas
- 3 Kompas
- 4 Aktuální trasa
- 5 Aktuální poloha
- 6 Aktuální silnice

Posouvání mapy

Přetahováním se mapa posouvá. Rychlost posouvání se mění podle rychlosti tažení.



Mapová obrazovka 3D


Dotykem na přepnete zobrazení a opětovným dotykem přejděte zpět na mapovou obrazovku 2D (režim Směr jízdy nahoru).



Po dotyku 3D mapy se zobrazí klávesy pro změnu úhlu naklonění a otočení 3D mapy.

Volba zdroje AV

1 Zobrazte nabídku "AV Source" a dotykem tlačítka vyberte požadovaný zdroj AV.




Ne-li zařízení zapojeno nebo vloženo, je zdroj AV nedostupný.

Přehrávání souborů z paměťové SD karty

Můžete přehrávat zvukový nebo video soubor na paměťové SD kartě. (Podrobnosti o typech souborů, které lze přehrát, najdete v Uživatelské příručce.)


1 Zatláče na záslepku slotu pro SD kartu, až se ozve cvaknutí, a vytáhněte ji.



2 Vložte paměťovou SD kartu, až zacvakne.



3 Dotykové klávesy pro ovládání zdroje hudby/ videa.




- 1 Ovládání přehrávání
- 2 Přechod do předchozí nebo následující složky.
- 3 Přepnutí na obrazovku pro ovládání videa.

Přehrávání Apple iPodu

iPod můžete ovládat po připojení kabelu s rozhraním USB pro iPod (CD-IU230V) (prodává se samostatně) k navigačnímu systému.

1 Připojte iPod.

Ke vstupu AV na zadní straně



Konektor USB

2 Přepněte zdroj AV na iPod.



Ovládání hudby



- 1 Dotkněte se některé z kategorií, v níž chcete vyhledat skladbu nebo video.
- 2 Dotykem přepínáte mezi obrazovkou videa a hudební obrazovkou.
- 3 Ovládání přehrávání

Ovládání videa

Dotykem tlačítka **Video** se přepnete na obrazovku videa z iPodu.




Párování telefonu

1 Zapněte v telefonu funkci Bluetooth.

2 Dotkněte se tlačítek v **Hlavní nabídce v následujícím pořadí; Telefon → Nastavení telefonu**

3 Přepněte **Bluetooth zap./ vyp. na Zap.**




4 Dotkněte se tlačítek v následujícím pořadí; **Spojení → Přidat zařízení → Vyhledat zařízení**

Systém se pokusí vyhledat zařízení v blízkosti a vypíše jejich seznam.

5 Dotkněte se v seznamu vašeho telefonu a zadejte jeho kód PIN. (Výchozí hodnota je 1111.)

Když párování proběhne úspěšně, zobrazí se zpráva.



Přenos telefonního seznamu

1 Dotkněte se volby **Přesun tel. seznamu v Nabídce Telefon.**



2 Dotykem na tlačítko **OK** přejděte na vyčkávací obrazovku.

3 Při zobrazení vyčkávací obrazovky přesuňte pomocí ovládání telefonu položky telefonního seznamu.



4 Po přesunu se dotkněte tlačítka **OK.**

Když byl přesun úspěšný, zobrazí se zpráva, „Zavádění dat dokončeno!“