

Pioneer sound.vision.soul

SISTEMA AV DE NAVEGAÇÃO

AVIC-F900BT AVIC-F700BT

Guia de iniciação rápida


Este guia destina-se a orientá-lo através das funções básicas deste sistema de navegação. Para informações detalhadas, consulte o Manual de instruções fornecido no website europeu da Pioneer www.pioneer.eu.

Registe o seu produto em www.pioneer.pt e receba uma assinatura GRÁTIS por 1 ano para os dados de câmaras de segurança

Publicado pela Pioneer Corporation.
Copyright © 2008 by Pioneer Corporation.
Todos os direitos reservados.


Impresso na Bélgica
MAN-900700-QSG-PR

Botões básicos do hardware



- 5 **Botão MENU**
Carregue para fazer aparecer o "Menu principal".
- 6 **Botão MAP**
Carregue para ver o ecrã do mapa.
- 7 **MULTI-CONTROL**
Rode para ajustar o volume de AV (Áudio e Vídeo). No ecrã do mapa, mova para cima ou para baixo para alterar a escala do mapa. Mova para a esquerda ou para a direita para saltar para trás ou para a frente para a faixa ou capítulo, etc.
Nota:
Estes são apenas alguns exemplos.

Mudar de ecrã



Panorâmica da função de procura

Este sistema de navegação oferece vários métodos de procura.



- 5 Procurar o local pela morada
- 6 Procurar lojas, restaurantes e outras instalações comerciais na base de dados dos pontos de interesse
- 7 Seleccionar um local guardado
- 8 Seleccionar um destino que procurou recentemente
- 9 Procurar PI utilizando os dados de um dispositivo de armazenamento externo (USB, SD)
- ; Seleccionar um trajecto em trajectos guardados
- ; Definir o trajecto para casa
- < Ver a informação do trajecto actual, procurar um destino por latitude e longitude e guardar o trajecto actual
- = Ver as informações de trânsito
- > Cancelar o trajecto actual

Procurar o destino pela morada


- 1 Visualize **Menu Destino** e toque em **Morada**.
- 2 Introduza a informação que deseja definir como destino.




Se tocar no item junto

de cada opção visualiza o ecrã de introdução de caracteres ou selecciona uma das opções. Depois de limitar o destino, aparece o "Ecrã de confirmação do mapa".


- 3 Toque em **Trajecto**.



- 4 Toque em **Adicionar destino**.




Quando o cálculo do trajecto estiver terminado, o guia de navegação começa.



Este sistema de navegação dá-lhe instruções de navegação visuais e de voz.

Definir o volume do guia de voz



- 1 Toque nas teclas pela ordem indicada **Menu principal**; **Configurações** **Definições Navi** **Opções de som**
- 2 Toque ou arraste o cursor.

