



Αναζήτηση προορισμού βάσει διεύθυνσης

1 Προβάλλετε την οθόνη “Μενού πλοήγησης” και αγγίξτε την επιλογή **Διεύθυνση**.




2 Εισάγετε πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό σας.



Αγγίξτε μία από τις επιλογές. Αφού επιλέξετε τον προορισμό σας, εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης τοποθεσίας.

3 Αγγίξτε το πλήκτρο **OK**.



Αφού αναζητήσετε τον προορισμό, εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης διαδρομής.

4 Αγγίξτε το πλήκτρο **OK**.



Το σύστημα πλοήγησης σας παρέχει οπτική και φωνητική καθοδήγηση για τη διαδρομή.

Pioneer

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΡΥΦΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

AVIC-F220

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης


Αυτός ο οδηγός προορίζεται για παροχή οδηγιών σχετικά με τις βασικές λειτουργίες αυτού του συστήματος πλοήγησης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης.

Βασικά στοιχεία στο χάρτη

- 
- 1 Ονομασία της οδού που θα χρησιμοποιηθεί (ή επόμενο σημείο στο οποίο δίνεται καθοδήγηση)
 - 2 Τρέχουσα ώρα
 - 3 Εκτιμώμενος χρόνος άφιξης
 - 4 Τρέχουσα διαδρομή
 - 5 Τρέχουσα θέση
 - 6 Ονομασία της οδού κατά μήκος της οποίας κινείστε με το όχημά σας
 - 7 Μεγέθυνση/Σμίκρυνση
 - 8 Οικολογικός μετρητής
 - 9 Επόμενη κατεύθυνση πορείας

Κύλιση του χάρτη

Αν σύρετε το χάρτη γίνεται κύλιση.




Έκδοση της Pioneer Corporation.
Copyright © 2010 by Pioneer Corporation.
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Εκτυπώθηκε στο Βέλγιο
QSG-AVICF220-GR

Εναλλαγή οθόνης

Πατήστε το κουμπί **MODE** του δέκτη AV για εναλλαγή μεταξύ της οθόνης του δέκτη AV και της οθόνης πλοήγησης.

Οθόνη δέκτη AV (π.χ. AVH-3200BT)




Οθόνη πλοήγησης



* Μπορείτε να εκκινήσετε τις εφαρμογές που έχετε φορτώσει σε μία κάρτα μνήμης SD με το βοηθητικό πρόγραμμα navigate FEEDS. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης.



Ρύθμιση της έντασης ήχου καθοδήγησης διαδρομής

- 1 Αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** στην οθόνη “Κύριο μενού”.
- 2 Αγγίξτε **Ήχος**.
- 3 Αγγίξτε **+ ή -** για να αλλάξετε την ένταση του ήχου καθοδήγησης για τη διαδρομή.



Μενού πλοήγησης

Αγγίξτε την επιλογή **Οικία** στην οθόνη του χάρτη και αγγίξτε την επιλογή **Πλοήγηση** στην οθόνη “Κύριο μενού”.



- 1 Πραγματοποιεί αναζήτηση τοποθεσιών βάσει διεύθυνσης
- 2 Υπολογίζει τη διαδρομή προς το σπίτι
- 3 Πραγματοποιεί αναζήτηση καταστημάτων, εστιατορίων και άλλων επιχειρήσεων στη βάση δεδομένων σημείων ενδιαφέροντος
- 4 Πραγματοποιεί αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) με χρήση δεδομένων από εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (SD)
- 5 Επιλέγει την αποθηκευμένη τοποθεσία
- 6 Επιλέγει έναν προορισμό για τον οποίο υπάρχει ήδη διαδρομή
- 7 Ακυρώνει την τρέχουσα διαδρομή
- 8 Ορίζει την ακριβή τοποθεσία από συγκεκριμένο γεωγραφικό πλάτος και μήκος
- 9 Εκτιμά το κόστος των καυσίμων
- 10 Προβάλλει γράφημα οικολογικής οδήγησης
- 11 Εμφανίζει πληροφορίες για την κίνηση
- 12 Εμφανίζει πληροφορίες για την τρέχουσα διαδρομή