

Pioneer sound.vision.soul

AV NAVIGATIESYSTEEM

AVIC-F900BT AVIC-F700BT

Snelstartgids


Deze gids geeft u een korte uitleg van de basisfuncties van dit navigatiesysteem. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding op de Europese website van Pioneer: www.pioneer.eu.

Registreer uw product op www.pioneer.nl of www.pioneer.be en geniet een GRATIS abonnement van 1 jaar op informatie over veiligheids-camera's

Uitgegeven door Pioneer Corporation.
Copyright © 2008 van Pioneer Corporation.
Alle rechten voorbehouden.
<KKNX> <08D00000>


Gedrukt in België
<CRB2705-A> EW
MAN-900700-QSG-DU

Basistoetsen op het toestel




- MENU toets**
Druk hierop voor weergave van het "Top Menu".
- MAP toets**
Druk hierop voor weergave van het kaartscherm.
- Multifunctie-bedieningsknop**
Draai aan deze knop om het AV (audio en video) volume in te stellen.
Op het kaartscherm gaat u naar boven of beneden om de kaartschaal te veranderen. Ga naar links of rechts om een track, hoofdstuk enz. verder terug of vooruit te gaan.
Opmerking:
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het gebruik.

Een ander scherm kiezen



Overzicht van de zoekfuncties


Dit navigatiesysteem is uitgerust met diverse zoekfuncties.



- Een locatie op basis van het adres zoeken
- Een winkel, restaurant of andere plaats in de database met nuttige plaatsen zoeken
- Een opgeslagen locatie selecteren
- Een bestemming die u recent hebt opgezocht selecteren
- Nuttige plaatsen zoeken via gebruik van de gegevens op een extern geheugen (USB, SD)
- Een opgeslagen route selecteren
- Een route naar uw huis uitstippelen
- De huidige route-informatie bekijken, een bestemming op basis van de breedte- en lengtegraad zoeken en de huidige route opslaan
- Verkeersinformatie bekijken
- Uw huidige route annuleren


Uw bestemming op basis van het adres zoeken

- Geef het **Menu bestemming** weer en tip **Adres** aan.
- Voer de informatie in die u als bestemming wilt instellen.
- Tip **Route...** aan.
- Tip **Bestemming toevoegen** aan.



Wanneer het uitstippelen van de route is voltooid, begint de navigatiebegeleiding.

Bij het aantikken van een onderdeel naast een optie verschijnt het scherm voor het invoeren van de tekens of moet een van de getoonde opties worden geselecteerd. Nadat u uw bestemming hebt ingevoerd, verschijnt het "Kaart-bevestigingsscherm".



Dit navigatiesysteem geeft visueel en via spraak aanwijzingen voor de route.



Het volume van de stembegeleiding instellen



- Tip in de volgende volgorde de toetsen in het **Top Menu** aan; **Instellingen** **Instellingen navig.** **Geluidsinstellingen**
- Tip de schuifregelaar aan of sleep deze naar de gewenste plaats.

