


Ricerca della destinazione per indirizzo

- 1** Visualizzare la schermata **"Menu navigazione"** e toccare **Indirizzo**.



- 2** Inserire le informazioni per definire la destinazione.



Toccare una delle opzioni. Una volta individuata la destinazione appare la Schermata di conferma della posizione.

- 3** Toccare **OK**.



Al termine della ricerca della destinazione appare la Schermata di conferma dell'itinerario.

- 4** Toccare **OK**.



Il sistema di navigazione fornisce assistenza sia visiva che vocale.

Pioneer

SISTEMA DI NAVIGAZIONE A SCOMPARSA

AVIC-F220

Guida rapida all'avvio

Questa guida illustra le funzioni basiche del sistema di navigazione. Per informazioni particolareggiate si prega di consultarne il Manuale di funzionamento.

Elementi fondamentali della mappa

-
- 1 Nome della via da percorrere (o punto di guida successivo)
 - 2 Ora attuale
 - 3 Ora stimata di arrivo
 - 4 Itinerario attualmente impostato
 - 5 Posizione attuale
 - 6 Nome della via o della strada attualmente in fase di percorrenza
 - 7 Ingrandimento/riduzione
 - 8 Indicatore di economicità di marcia
 - 9 Direzione di marcia successiva

Scorrimento della mappa

Per scorrere lungo la mappa occorre trascinarla col dito.




Publicato da Pioneer Corporation.
Copyright © 2010 di Pioneer Corporation.
Tutti i diritti sono riservati.
<KYTNX> <10B00000>

Stampato in Cina
<CZR5363-A> EU

Cambio della schermata

Premere il pulsante **MODE** del ricevitore AV per passare fra la schermata di quest'ultimo e quella di navigazione.


Schermata del ricevitore AV (es.: AVH-3200BT)



MODE

Schermata di navigazione


Schermata della mappa



* È possibile avviare le applicazioni scaricate in una scheda di memoria SD tramite il programma di utilità navgate FEEDS.
Per informazioni particolareggiate si prega di consultarne il Manuale di funzionamento.


Regolazione del volume della guida vocale

- 1 Nella schermata "Menu top" toccare **Imp..**
- 2 Toccare **Suono**.
- 3 Toccare **+ o -** per regolare il volume della guida vocale.



Menu navigazione

Nella schermata della mappa toccare **Menu** e nella schermata "Menu top" toccare **Navigazione**.



- ① Ricerca i luoghi per indirizzo
- ② Calcola il percorso di ritorno a casa
- ③ Ricerca negozi, ristoranti e altri esercizi nel database dei punti d'interesse
- ④ Ricerca i POI (punti d'interesse) nell'unità di memorizzazione esterna (SD)
- ⑤ Seleziona un luogo tra quelli memorizzati
- ⑥ Seleziona una destinazione tra quelle usate in precedenza
- ⑦ Annulla l'itinerario attualmente impostato
- ⑧ Imposta accuratamente la posizione servendosi dei dati di latitudine e longitudine
- ⑨ Stima il costo del carburante
- ⑩ Visualizza il grafico di guida economica
- ⑪ Visualizza le informazioni sul traffico
- ⑫ Visualizza le informazioni sull'itinerario attualmente impostato