

DEH-600BT


Bu kılavuzun amacı, bu aygıtın temel işlevleri arasında gezinmenizi sağlamaktır. Ayrıntılı bilgi için, lütfen CD-ROM'da bulunan kullanma kılavuzuna bakın. Bununla birlikte, kılavuzları web sitesinden de edinebilirsiniz.

<http://www.pioneer.eu>

QSG-DEH-600BT-TU


- : Bas
 : Bas ve basılı tut
 : Döndür
- : Okla belirtilen yönde itin

Temel çalıştırma işlemi




Türkçe

Radyonun çalıştırılması




Entegre CD çaların çalıştırılması



Bluetooth müzik kaynağı bağlantısı



Bluetooth telefon bağlantısı



PIN kodu : 0000

Bağlantıyı başlatmak için hücresel telefonun kullanılması


- 1 Ana menüyü görüntüle
- 2 CONNECTION işlevini seç
- 3 Bağlantı menüsüne gir
- 4 BT HANDS FREE işlevini seç
- 5 Grup seç
- 6 Grup belirle
- 7 PAIR FROM PHONE seçeneğini seç
- 8 Bağlantı aç
- 9 Bağlantı kurmak için hücresel telefonu kullan

PHONE/CONNECT düğmesini basılı tutarak da bağlantı menüsüne girebilirsiniz.

Bağlantıyı başlatmak için bu birimin kullanılması

- 1 Ana menüyü görüntüle
- 2 CONNECTION işlevini seç
- 3 Bağlantı menüsüne gir
- 4 BT HANDS FREE işlevini seç
- 5 Grup seç
- 6 Grup belirle
- 7 SEARCH DEVICE işlevini seç
- 8 Aramayı başlat
- 9 Aygıt seç
- 10 BD adresini görüntüle
- 11 Aygıtı belirle
- 12 Bağlantı kurmak için hücresel telefonu kullan

Ne nedir



- 1 **SRC/OFF düğmesi**
Bu aygıt, bir kaynak seçilerek açılır. Mevcut tüm kaynaklar arasında gezinmek için basın.
- 2 **DISP/SCROLL düğmesi**
Farklı göstergeleri seçmek için basın. Bilgi metnini kaydırmak için basın ve basılı tutun.
- 3 **OPEN düğmesi**
Ön paneli açmak için basın.
- 4 **LIST düğmesi**
Kayıt izi başlığı listesini, klasör başlığı listesini, dosya listesini, önceden ayarlanan kanal listesini ya da telefon numarası listesini kaynağa bağlı olarak görüntülemek için bu düğmeye basın.
- 5 **COMP/BMX düğmesi**
COMP (sıkıştırma) ve BMX işlevini açıp kapatmak için basın.
- 6 **RDM düğmesi**
Rasgele yürütme işlevini açıp kapatmak için basın.
- 7 **TA/NEWS düğmesi**
TA işlevini açıp kapatmak için basın. NEWS işlevini açıp kapatmak için basılı tutun.
- 8 **"Q" göstergesi**
Bluetooth müzik çalarınız Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak bağlandığında yanıp söner.
- 9 **"Q" göstergesi**
Hücresel telefonunuz Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak bağlandığında yanıp söner.
- 10 **MUTE/HOLD düğmesi**
Sesi devre dışı bırakmak için basın. Sesi açmak için, tekrar basın. Telefonda konuşurken, çağrıyı bekleme almak için basın.
- 11 **MULTI-CONTROL**
Çeşitli işlemleri yapmak için hareket ettirin. Sesi artırmak ya da azaltmak için çevirin.
- 12 **BAND/ESC düğmesi**
Radyo bandı seçmek için basın. Menüye etkinleştirirken normal ekrana geri dönmek için basın.
- 13 **PHONE/CONNECT düğmesi**
Telefonu kaynak olarak seçmek için basın. Telefon kaynağını çalıştırırken, görüşmeyi sonlandırmak, gelen bir çağrıyı reddetmek ya da telefon görüşmesini iptal etmek için basın. Bluetooth bağlantısını sağlamak için basın ve basılı tutun.

Not defteri



Not defteri

