

Об обновлении программного обеспечения DJM-2000

Благодарим вас за покупку данного изделия Pioneer.

На данном аппарате в обновленной версии программного обеспечения были добавлены или изменены функции и дисплеи ниже.

- Функция QUANTIZE
- Функция эффектов
- Дисплей версии программного обеспечения

Функция QUANTIZE

Была добавлена функция QUANTIZE, имеющаяся на DJM-900nexus.

Основываясь на информации GRID дорожек, проанализированных с помощью rekordbox можно будет добавлять эффекты к звучанию в соответствии с темпом текущей воспроизводящейся дорожки.

Заранее подключите к данному аппарату DJ проигрыватель Pioneer, совместимый с PRO DJ LINK. Подробнее о подключении смотрите “Подключение входных терминалов” в Инструкции по эксплуатации.

Для использования функции QUANTIZE требуется заранее проанализировать музыкальные файлы с помощью rekordbox. Подробнее об выполнении анализа музыкальных файлов с помощью rekordbox смотрите также инструкции по эксплуатации к rekordbox.

- Функция QUANTIZE не может использоваться, когда выбран режим **[REVERB]**, **[GATE]** или **[SEND/RETURN]**.
- Для использования функции QUANTIZE установите режим измерения BPM на AUTO.
- Для использования в комбинации с CDJ-2000 или CDJ-900, сначала требуется обновить встроенное программное обеспечение до версии 4.0 или более позднюю версию.

1 Нажимайте [LIVE SAMPLER (UTILITY, WAKE UP)] более 1 секунды. Отображается экран **[USER SETUP]**.

2 Нажмите кнопку параметра настроек и выберите [QUANTIZE]. Отображается экран настройки функции QUANTIZE.

- [QUANTIZE]** добавляется для кнопки параметра настроек на экране **[USER SETUP]**.



3 Нажмите [ON].

Включается функция QUANTIZE.

Высвечивается или мигает индикатор QUANTIZE ([QTZ]) и индикатор GRID ([GRID]) на дисплее основного блока.

- В зависимости от состояния DJ проигрывателя (вне эфира, скрэтчинг, реверсивное воспроизведение, др.), информация GRID может не приниматься.



О состоянии подсветки индикатора QUANTIZE

Экран [USER SETUP] > [QUANTIZE]	Состояние функции QUANTIZE	[QTZ]
[ON]	Функция QUANTIZE включена (эффекты, синхронизированные с темпом дорожки). Функция QUANTIZE не включена (эффекты не синхронизируются с темпом дорожки, или режим измерения BPM установлен на TAP).	Высвечен Мигает
[OFF]		Отключен

О состоянии подсветки индикатора GRID

Состояние приема информации сетки от DJ проигрывателя	[GRID]
Информация GRID принимается.	Высвечен
Информация GRID не принимается.	Отключен

4 Нажмите кнопку ударов, затем нажмите кнопку [ON/OFF] в [BEAT EFFECT]. К звучанию добавляется эффект в ритме с темпом текущей воспроизводящейся дорожки.

Функция эффектов

Относительно функций эффектов на данном аппарате были обновлены следующие параметры.

Типы эффектов	Название эффекта	Обновленные параметры	Описание
SIDECHAIN REMIX	OSCILLATOR1—4, SAMPLER	Максимальный уровень громкости	Была изменена настройка максимального уровня громкости, чтобы выводить звучание эффектов на соответствующем уровне громкости.
INST FX	NOISE	Максимальный уровень громкости	Была изменена настройка максимального уровня громкости, чтобы выводить звучание эффектов на соответствующем уровне громкости.
BEAT EFFECT	REVERB	Ручка [TIME] и кнопка удара	Эффект реверберации и размер комнаты можно настраивать одновременно.
	FILTER	Ручка [LEVEL/DEPTH]	При полном вращении против часовой стрелки выводится только исходное звучание. Эффект увеличивается при вращении ручки по часовой стрелке.

Дисплей версии программного обеспечения

Был обновлен дисплей версии программного обеспечения данного аппарата.

- При включении питания данного аппарата:[**VERSION 2**] отображается в нижней части экрана запуска.
- При использовании данного аппарата:[**V2**] всегда отображается в левой части дисплея основного блока.

繁體中文

關於更新 DJM-2000 軟體

感謝您購買先鋒產品。

在本機上，已新增以下功能及顯示幕或透過軟體的更新版本變更。

- QUANTIZE 功能
- 音效功能
- 軟體版本顯示

QUANTIZE 功能

已新增 DJM-900nexus 隨附的 QUANTIZE 功能。

根據已使用 rekordbox 分析的曲目 GRID 資訊而定，無須停止目前播放曲目的節拍，即可新增音效。

事先將相容於 PRO DJ LINK 功能的先鋒 DJ 播放機連接至本機。有關連接的說明，請參閱操作手冊中的「連接輸入端子」。

音樂檔案必須事先以 rekordbox 分析，才能使用 QUANTIZE 功能。有關使用 rekordbox 分析音樂檔案的詳細資訊，另請參閱 rekordbox 操作手冊。

- 選擇 **[REVERB]**、**[GATE]** 或 **[SEND/RETURN]** 時，無法使用 QUANTIZE 功能。
- 若要使用 QUANTIZE 功能，請將 BPM 測量模式設為 AUTO。
- 若要結合 CDJ-2000 或 CDJ-900 使用，請先更新韌體至 4. 0 版或以上。

1 按下 [LIVE SAMPLER (UTILITY、WAKE UP)] 至少 1 秒。 **[USER SETUP]** 螢幕顯示。

2 按下設定項目按鍵並選擇 [QUANTIZE]。

顯示 [QUANTIZE] 功能的設定畫面。

- [QUANTIZE]** 新增至 **[USER SETUP]** 畫面上的設定項目按鍵。



3 按下 [ON]。

QUANTIZE 功能開啟。

主機顯示幕上的 QUANTIZE 指示燈（[QTZ]）及 GRID 指示燈（[GRID]）亮起或閃爍。

- 視 DJ 播放機（停止播送、刮盤、倒轉播放等）的狀態而定，有可能無法接收 GRID 資訊。



關於 QUANTIZE 指示燈的亮起狀態

[USER SETUP] 畫面 > [QUANTIZE]	QUANTIZE 功能狀態	[QTZ]
[ON]	QUANTIZE 功能已啟動（同步化音效與曲目的節拍）。 QUANTIZE 功能未啟動（音效未與曲目的節奏同步化，或 BPM 測量模式設為 TAP）。	亮起 閃爍
[OFF]		熄滅

關於 GRID 指示燈的亮起狀態

DJ 播放機的網格資訊接收狀態	[GRID]
GRID 資訊已收到。	亮起
GRID 資訊未收到。	熄滅

4 按下節拍按鍵，然後再按 [BEAT EFFECT] 的 [ON/OFF] 按鍵。 音效已新增至含目前播放曲目節奏的節拍音效。

音效功能

在本機使用音效功能後，下列內容就會更新。

音效類型	效果名稱	更新內容	說明
SIDECHAIN REMIX	OSCILLATOR1—4, SAMPLER	最大音量	已變更最大音量設定，因此能以適當的音量來輸出音效。
INST FX	NOISE	最大音量	已變更最大音量設定，因此能以適當的音量來輸出音效。
BEAT EFFECT	REVERB	[TIME] 控制鍵及節奏按鍵	迴響音效及房間大小可同時設定。
	FILTER	[LEVEL/DEPTH] 控制鍵	逆時鐘轉到底時，只會輸出原始聲音。音效會隨著順時鐘轉動控制鍵而增加。

軟體版本顯示

本機軟體版本顯示幕已更新。

- 本機電源開啟時：[**VERSION 2**] 會顯示在啟動畫面的最下方。
- 使用本機時：[**V2**] 會永遠顯示在主機顯示幕的左側。

About Updating the DJM-2000 Software

Thank you for buying this Pioneer product.

On this unit, the functions and displays below have been added or changed through an updated version of the software.

- QUANTIZE function
- Effect function
- Software version display

QUANTIZE function

The QUANTIZE function included on the DJM-900nexus has been added.

Based on the GRID information of tracks that have been analyzed with rekordbox, effects can be added to the sound without getting out of tempo with the currently playing track. Connect a Pioneer DJ player compatible with the PRO DJ LINK function to this unit beforehand. For instructions on connecting, see “Connecting input terminals” in the Operating Instructions. Music files must be analyzed with rekordbox in advance in order to use the QUANTIZE function. For instructions on analyzing music files with rekordbox, also refer to the rekord-box operating instructions.

- The QUANTIZE function cannot be used when **[REVERB]**, **[GATE]** or **[SEND/RETURN]** is selected.
- To use the QUANTIZE function, set the BPM measurement mode to AUTO.
- To use in combination with the CDJ-2000 or CDJ-900, first update the firmware to version 4.0 or later.

1 Press [LIVE SAMPLER (UTILITY, WAKE UP)] for at least 1 seconds.

The **[USER SETUP]** screen is displayed.

2 Press the settings item button and select [QUANTIZE].

The QUANTIZE function’s setting screen is displayed.

- [QUANTIZE]** is added to the settings item button on the **[USER SETUP]** screen.



3 Press[ON].

The QUANTIZE function turns on.

The QUANTIZE indicator ([**QTZ**]) and GRID indicator ([**GRID**]) on the main unit display light or flash.

- Depending on the status of the DJ player (off air, scratching, reverse playing, etc.), it may not be possible to receive the GRID information.



About the QUANTIZE indicator’s lighting status

[USER SET UP] screen > [QUANTIZE]	QUANTIZE function status	[QTZ]
[ON]	QUANTIZE function activated (effects synchronized to track’s tempo). QUANTIZE function not activated (effects not synchronized to track’s tempo, or BPM measurement mode set to TAP).	Lit Flashes
[OFF]		Off

About the GRID indicator’s lighting status

Status of reception of grid information from DJ player	[GRID]
GRID information being received.	Lit
GRID information not being received.	Off

4 Press the beat button, then press the [ON/OFF] btuton of [BEAT EFFECT].

The effect is added to the sound on beat with the tempo of the currently playing track.

Effect function

Of the effect functions provided on this unit, the following contents have been updated.

Types of effects	Effect Name	Updated contents	Descriptions
SIDECHAIN REMIX	OSCILLATOR1—4, SAMPLER	Maximum volume	The maximum volume setting has been changed so that effect sounds can be output with the appropriate volume.
INST FX	NOISE	Maximum volume	The maximum volume setting has been changed so that effect sounds can be output with the appropriate volume.
BEAT EFFECT	REVERB	[TIME]control and beat button	The reverb effect and room size can be set simultaneously.
	FILTER	[LEVEL/DEPTH] control	When turned all the way counter-clockwise, only the original sound is output. The effect increases as the control is turned clockwise.

Software version display

This unit’s software version display has been updated.

— When this unit’s power is turned on: [**VERSION 2**] is displayed at the bottom of the startup screen.

— When using this unit: [**V2**] is always displayed on the left side of the main unit display.

PIONEER CORPORATION / Корпорация Пайонир

À propos de la mise à jour du logiciel DJM-2000

Merci pour l'achat de ce produit Pioneer.

Sur cet appareil, les fonctions et écrans suivants ont été ajoutés ou changés dans la dernière version du logiciel.

- Fonction QUANTIZE
- Fonction Effets
- Écran de la nouvelle version du logiciel

Fonction QUANTIZE

La fonction QUANTIZE incluse dans la DJM-900nexus a été ajoutée.

Selon les informations de GRID obtenues pour les morceaux analysés avec rekordbox, des effets peuvent être ajoutés au son sans perdre le tempo du morceau en cours de lecture.

Raccordez d’abord un lecteur DJ Pioneer compatible avec la fonction PRO DJ LINK à cet appareil. Pour les instructions sur le raccordement, reportez-vous à “Raccordement des prises d’entrée” dans le Mode d’emploi.

Les fichiers de musique doivent être analysés avec rekordbox au préalable pour pouvoir utiliser la fonction QUANTIZE. Pour les instructions sur l’analyse de fichiers de musique avec rekordbox, reportez-vous au mode d’emploi de rekordbox.

- La fonction QUANTIZE ne peut pas être utilisée lorsque **[REVERB]**, **[GATE]** ou **[SEND/RETURN]** est sélectionné.
- Pour utiliser la fonction QUANTIZE, spécifiez AUTO comme mode de mesure du BPM.
- Pour l’utiliser avec CDJ-2000 ou CDJ-900, faites la mise à jour du microprogramme avec la version 4.0 ou une version ultérieure.

1 Appuyez plus de 1 seconde sur [LIVE SAMPLER (UTILITY, WAKE UP)]. L’écran **[USER SETUP]** apparaît.

2 Appuyez sur le touche du paramètre et sélectionnez [QUANTIZE]. L’écran de réglage de la fonction QUANTIZE apparaît.

- [QUANTIZE]** est ajouté à la touche du paramètre sur l’écran **[USER SETUP]**.



3 Appuyez sur [ON].

La fonction QUANTIZE est activée.

L’indicateur QUANTIZE ([**QTZ**]) et l’indicateur GRID ([**GRID**]) sur l’écran de l’appareil principal s’éclairent ou clignotent.

- Selon l’état du lecteur DJ (réception, scratching, lecture arrière, etc.), il peut être impossible de recevoir les informations GRID.



À propos de l’état de l’éclairage de l’indicateur QUANTIZE

Écran [USER SETUP] > [QUANTIZE]	État de la fonction QUANTIZE	[QTZ]
[ON]	La fonction QUANTIZE est activée (les effets sont synchronisés sur le tempo du morceau). La fonction QUANTIZE n’est pas activée (les effets ne sont pas synchronisés sur le tempo du morceau, ou TAP est spécifié comme mode de mesure du BPM).	Éclairé Clignote
[OFF]		Éteint

À propos de l’état de l’éclairage de l’indicateur GRID

État de la réception des informations de la grille du lecteur DJ	[GRID]
Les informations GRID sont reçues.	éclairé
Les informations GRID ne sont pas reçues.	Éteint

4 Appuyez sur le touche de battement puis appuyez sur la touche [ON/OFF] de [BEAT EFFECT].

L’effet est ajouté au son au temps près avec le tempo du morceau en cours de lecture.

Fonction Effets

Parmi les fonctions Effets de cet appareil, le contenu suivant a été mis à jour.

Types d’effets	Nom de l’effet	Contenu mis à jour	Descriptions
SIDECHAIN REMIX	OSCILLATOR1—4, SAMPLER	Volume maximal	Le réglage de volume maximal a été changé de manière à pouvoir restituer les effets sonores au volume approprié.
INST FX	NOISE	Volume maximal	Le réglage de volume maximal a été changé de manière à pouvoir restituer les effets sonores au volume approprié.
BEAT EFFECT	REVERB	Commande [TIME] et touche de temps	L’effet de réverbération et la taille de la pièce peuvent être réglés simultanément.
	FILTER	Commande [LEVEL/DEPTH]	Lorsque la commande est entièrement tournée à gauche, le son original seulement est émis. L’effet augmente lorsque la commande est tournée dans le sens horaire.

Écran de la nouvelle version du logiciel

L’écran de la nouvelle version du logiciel de cet appareil a été modifié.

- Lorsque cet appareil est sous tension : [**VERSION 2**] apparaît au bas de l’écran de démarrage.
- Lorsque cet appareil est utilisé : [**V2**] apparaît toujours à la gauche de l’écran de l’appareil principal.

Printed in

Imprimé

<DRH1117-A>

Über Aktualisieren der DJM-2000 Software

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Pioneer-Produkt entschieden haben.

Bei diesem Gerät wurden die unten gezeigten Funktionen und Anzeigen durch eine aktua-lisierte Version der Software hinzugefügt oder geändert.

- QUANTIZE Funktion
- Effekt-Funktion
- Anzeige der Software-Version

QUANTIZE Funktion

Die QUANTIZE-Funktion, die im DJM-900nexus enthalten ist, wurde hinzugefügt.

Basierend auf der GRID Information über Tracks, die mit rekordbox analysiert wurden, können Effekte zum Sound hinzugefügt werden, ohne das Tempo des aktuell spielenden Tracks zu verlassen.

Schließen Sie im voraus einen mit der PRO DJ LINK-Funktion kompatiblen Pioneer DJ-Player an diesem Gerät an. Anweisungen zum Anschließen finden Sie im Abschnitt “Anschließen der Eingangsbuchsen” in der Bedienungsanleitung.

Musikdateien müssen im Voraus mit rekordbox analysiert werden, um die Funktion QUANTIZE zu verwenden. Für Anweisungen zum Analysieren von Musikdateien mit rekordbox siehe auch Bedienungsanleitung von rekordbox.

- Die Funktion QUANTIZE kann nicht verwendet werden, wenn **[REVERB]**, **[GATE]** oder **[SEND/RETURN]** gewählt ist.
- Zur Verwendung der QUANTIZE-Funktion stellen Sie den BPM-Messungsmodus auf AUTO.
- Zur Verwendung in Kombination mit CDJ-2000 oder CDJ-900 aktualisieren Sie die Firmware zuerst auf Version 4.0 oder höher.

1 Drücken Sie [LIVE SAMPLER (UTILITY, WAKE UP)] mindestens 1 Sekunde lang.
Die **[USER SETUP]**-Bildschirm wird angezeigt.

2 Drücken Sie die Einstellpunkte-Taste und wählen Sie [QUANTIZE].
Der Einstellungsbildschirm für die QUANTIZE-Funktion wird angezeigt.

- [QUANTIZE]** wird zur Einstellpunkte-Taste auf dem **[USER SETUP]**-Bildschirm hinzugefügt.



3 Drücken Sie [ON].

Die QUANTIZE-Funktion schaltet sich ein.

Die Anzeige QUANTIZE und (**[QTZ]**) und die Anzeige GRID (**[GRID]**) am Hauptgerät-Display leuchten oder blinken.

- Je nach dem Status des DJ-Players (Off-Air, Scratching, Reverse-Wiedergabe usw.), kann es unmöglich sein, die GRID-Information zu empfangen.



Über den Leuchtstatus der Anzeige QUANTIZE

[USER SETUP]-Bildschirm > [QUANTIZE]	QUANTIZE Funktionsstatus	[QTZ]
	QUANTIZE-Funktion aktiviert (Effekte auf Tempo des Tracks synchronisiert).	Leuchtet
[ON]	QUANTIZE-Funktion nicht aktiviert (Effekte werden nicht mit dem Tempo des Tracks synchronisiert oder der BPM-Messungsmodus ist auf TAP gestellt).	Blinkt
[OFF]		Aus

Über den Leuchtstatus der Anzeige GRID

Empfangsstatus der Grid-Information vom DJ-Player	[GRID]
GRID-Information wird empfangen.	Leuchtet
GRID-Information wird nicht empfangen.	Aus

4 Drücken Sie die Beat-Taste und drücken Sie dann die Taste [ON/OFF] unter [BEAT EFFECT].

Der Effekt wird zu dem Sound auf dem Beat mit dem Tempo des aktuell spielenden Tracks hinzugefügt.

Effekt-Funktion

Von den auf diesem Gerät gebotenen Funktionen wurden die folgenden Inhalte aktualisiert.

Typen von Effekten	Effekt-Name	Aktualisierte Inhalte	Beschreibungen
SIDCHAIN REMIX	OSCILLA-TOR1—4, SAMPLER	Maximale Lautstärke	Die Maximallautstärke-Einstellung wurde geändert, so dass Effekteöne mit der geeigneten Lautstärke ausgegeben werden können.
INST FX	NOISE	Maximale Lautstärke	Die Maximallautstärke-Einstellung wurde geändert, so dass Effekteöne mit der geeigneten Lautstärke ausgegeben werden können.
BEAT EFFECT	REVERB	[TIME] -Regler und Beat-Taste	Der Nachhalleffekt und die Raumgröße können gleichzeitig eingestellt werden.
	FILTER	[LEVEL/DEPTH] -Regler	Wenn ganz gegen den Uhrzeigersinn gedreht, wird nur der Originalsound ausgegeben. Der Effekt nimmt zu, während der Regler im Uhrzeigersinn gedreht wird.

Anzeige der Software-Version

Die Anzeige der Software-Version des Geräts wurde aktualisiert.

- Wenn die Stromversorgung dieses Geräts eingeschaltet ist: **[VERSION 2]** wird unten im Start-Bildschirm angezeigt.
- Bei Verwendung an diesem Gerät: **[V2]** wird immer auf der linken Seite im Hauptgerät-Display angezeigt.

Aggiornamento del software DJM-2000

Vi ringraziamo per avere acquistato questo prodotto Pioneer.

Le funzioni ed i display sequenti di questa unità sono stati aggiunti o modificati da una versione aggiornata del software.

- QUANTIZE Funzione
- Funzione Effect
- Display della versione del software

QUANTIZE Funzione

La funzione QUANTIZE acclusa al DJM-900nexus è stata aggiunta.

Sulla base delle informazioni GRID dei brani analizzati con rekordbox, gli effetti possono essere applicati all’audio senza uscire dal tempo del brano riprodotto.

Collegare anticipatamente a questa unità un lettore DJ Pioneer dotato di funzione PRO DJ LINK. Per istruzioni sui collegamenti, vedere “Collegamento dei terminali di ingresso” delle Istruzioni per l’uso.

Per poter usare la funzione QUANTIZE, i file audio devono venire analizzati con rekordbox in anticipo. Per quanto riguarda l’analisi di file audio con rekordbox, consultate anche le istruzioni per l’uso di rekordbox.

- La funzione QUANTIZE non è utilizzabile se **[REVERB]**, **[GATE]** o **[SEND/RETURN]** è stata scelta.
- Per usare la funzione QUANTIZE, impostare la modalità di misurazione BPM su AUTO.
- Per l’uso insieme a CDJ-2000 o CDJ-900, prima aggiornare il firmware alla versione 4.0 o successiva.

1 Premere [LIVE SAMPLER (UTILITY, WAKE UP)] per almeno 1 secondo.
Viene visualizzata la schermata **[USER SETUP]**.

2 Premere il pulsante dell’elemento delle impostazioni e scegliere [QUANTIZE].
La schermata delle impostazioni della funzione QUANTIZE appare.

- [QUANTIZE]** viene aggiunto al pulsante dell’elemento delle impostazioni della schermata **[USER SETUP]**.



3 Premere [ON].

La funzione QUANTIZE si attiva.

L’indicatore QUANTIZE (**[QTZ]**) e quello GRID (**[GRID]**) del display dell’unità principale si illumina o lampeggia.

- A seconda della condizione del lettore DJ (off air, scratching, reverse playing, ecc..), potrebbe non essere possibile ricevere le informazioni GRID.



Le condizioni di illuminazione dell’indicatore QUANTIZE

Schermata [USER SETUP] > [QUANTIZE]	Condizione della funzione QUANTIZE	[QTZ]
	Funzione QUANTIZE attivata (effetti sincronizzati col tempo del brano).	Acceso
[ON]	Funzione QUANTIZE non attivata (effetti non sincronizzati col tempo del brano o modalità di misurazione BPM impostata su TAP).	Lampeggia
[OFF]		Spento

Le condizioni di illuminazione dell’indicatore GRID

Stato di ricezione delle informazioni sulla griglia dal lettore DJ	[GRID]
Informazione GRID in fase di ricezione.	Acceso
Informazione GRID non in fase di ricezione.	Spento

4 Premere il pulsante delle battute, poi premere quello [ON/OFF] di [BEAT EFFECT].

L’effetto viene aggiunto all’audio della battuta col tempo del brano al momento riprodotto.

Funzioni di effetto

Fra quelli in dotazione a questa unità, gli elementi sequenti sono stati aggiornati.

Tipi di effetto	Nome dell’effetto	Elementi aggiornati	Descrizioni
SIDCHAIN REMIX	OSCILLATOR1—4, SAMPLER	Volume massimo	L’impostazione di volume massimo è stata cambiata in modo da rendere possibile la riproduzione di effetti al volume adatto.
INST FX	NOISE	Volume massimo	L’impostazione di volume massimo è stata cambiata in modo da rendere possibile la riproduzione di effetti al volume adatto.
BEAT EFFECT	REVERB	Controllo [TIME] e pulsante delle battute	L’effetto di riverbero e le dimensioni della stanza possono venire impostati simultaneamente.
	FILTER	Comando [LEVEL/DEPTH]	Se viene girato del tutto in senso antiorario, viene emesso solo l’audio originale. L’effetto aumenta girando il comando in senso orario.

Display della versione del software

Il display della versione del software di questa unità è stato aggiornato.

- Se questa unità è accesa: **[VERSION 2]** appare in fondo alla schermata di avvio.
- Se si usa questa unità: **[V2]** appare sempre sulla sinistra del display dell’unità principale.

Over het updaten van de DJM-2000 software

Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Pioneer product.

De volgende functies en displays van dit toestel zijn toegevoegd of gewijzigd via een bijge-werkte versie van de software.

- QUANTIZE functie
- Effectfunctie
- Softwareversiedisplay

QUANTIZE functie

De QUANTIZE functie van de DJM-900nexus is toegevoegd.

Op basis van de GRID-informatie van muziekstukken die al geanalyseerd zijn met rekordbox, kunnen effec-ten worden toegevoegd aan het geluid zonder het tempo van het spelende muziekstuk te verliezen.

Verbind van tevoren een Pioneer DJ-speler die geschikt is voor de PRO DJ LINK-functie met dit toestel. Voor nadere aanwijzingen voor het aansluiten, zie “Aansluiten van ingangs-aansluitingen” in de Handleiding.

Muziekbestanden moeten van tevoren worden geanalyseerd met rekordbox om de QUANTIZE-functie te kunnen gebruiken. Voor instructies betreffende het analyseren van muziekbestanden met rekordbox verwijzen we u ook naar de handleiding van rekordbox.

- De QUANTIZE-functie kan niet worden gebruikt wanneer **[REVERB]**, **[GATE]** of **[SEND/RETURN]** is geselecteerd.
- Om de QUANTIZE-functie te gebruiken, moet u de BPM-meetmethode instellen op AUTO.
- Om te gebruiken in combinatie met de CDJ-2000 of CDJ-900, moet eerst de firmware worden bijgewerkt tot versie 4.0 of nieuwer.

1 Houid [LIVE SAMPLER (UTILITY, WAKE UP)] tenminste 1 seconde lang ingedrukt.
Het **[USER SETUP]**-scherm verschijnt.

2 Druk op de toets voor het in te stellen item en selecteer [QUANTIZE].
Het instelscherm voor de QUANTIZE-functie verschijnt.

- [QUANTIZE]** wordt toegevoegd aan de in te stellen items onder de insteltoets op het **[USER SETUP]**-scherm.



3 Druk op [ON].

De QUANTIZE-functie wordt ingeschakeld.

De QUANTIZE-indicator (**[QTZ]**) en de GRID-indicator (**[GRID]**) op het hoofdtoestel lichten op of knipperen.

- Afhankelijk van de status van de DJ-speler (off-air, scratchen, achteruit spelen enz.), is het wellicht niet mogelijk om de GRID-informatie te ontvangen.



Over de verlichtingstoestand van de QUANTIZE-indicator

[USER SETUP]-scherm > [QUANTIZE]	QUANTIZE Functiestatus	[QTZ]
	QUANTIZE-functie ingeschakeld (effecten gesynchroni-seerd met het tempo van het muziekstuk).	Brandend
[ON]	QUANTIZE-functie niet ingeschakeld (effecten niet gesynchroniseerd met het tempo van het muziekstuk, of BPM-meetmethode ingesteld op TAP).	Knippert
[OFF]		Uit

Over de verlichtingstoestand van de GRID-indicator

Status ontvangst beatpatrooninformatie van de DJ-speler	[GRID]
GRID-informatie wordt ontvangen.	Brandend
GRID-informatie wordt niet ontvangen.	Uit

4 Druk op de beattoets en druk dan op de [ON/OFF]-toets van [BEAT EFFECT].

Het effect wordt toegevoegd aan het geluid op de beat met het tempo van het spelende muziekstuk.

Effectfunctie

Van de effectfuncties van dit toestel zijn de volgende bijgewerkt.

Soorten effecten	Effectnaam	Bijgewerkte inhoud	Beschrijving
SIDCHAIN REMIX	OSCILLA-TOR1—4, SAM-PLER	Maximum volume	De maximum volume-instelling is gewijzigd zodat effectgeluiden kunnen worden geproduceerd met het juiste volume.
INST FX	NOISE	Maximum volume	De maximum volume-instelling is gewijzigd zodat effectgeluiden kunnen worden geproduceerd met het juiste volume.
BEAT EFFECT	REVERB	[TIME] -bediening en beattoets	Het nagalmeffect en de afmetingen van de ruimte kunnen tegelijk worden ingesteld.
	FILTER	[LEVEL/DEPTH] instelling	Wanneer u de knop geheel naar links draait, wordt alleen het oorspronkelijke geluid weergege-ven. Het effect wordt groter naarmate de regelaar met de klok wordt meegedraaid.

Softwareversiedisplay

Het softwareversiedisplay van dit toestel is bijgewerkt.

- Wanneer dit toestel aan staat: **[VERSION 2]** wordt getoond onderaan het opstartscherm.
- Wanneer dit toestel gebruikt wordt: **[V2]** wordt altijd getoond aan de linkerkant van het display van het hoofdtoestel.

Acerca de la actualización del software DJM-2000

Gracias por haber adquirido este producto Pioneer.

En esta unidad, las funciones y visualizaciones siguientes han sido añadidas o cambiadas mediante una versión actualizada del software.

- QUANTIZE función
- Función Effect
- Visualización de la versión del software

QUANTIZE función

La función QUANTIZE incluida en el DJM-900nexus ha sido añadida.

Tomando como base la información GRID de las pistas que han sido analizadas con rekordbox, los efectos se pueden añadir al sonido sin sacar el tempo con la pista que está reproduciéndose actualmente.

Conecte de antemano a esta unidad un reproductor DJ de Pioneer compatible con la función PRO DJ LINK. Para conocer instrucciones de conexión, consulte “Conexión de terminales de entrada” en el Manual de instrucciones.

Los archivos de música deberán analizarse de antemano con rekordbox para usar la función QUANTIZE. Para conocer instrucciones acerca del análisis de los archivos de música con rekordbox, consulte también el manual de instrucciones del rekordbox.

- La función QUANTIZE no se puede usar cuando se selecciona **[REVERB]**, **[GATE]** o **[SEND/RETURN]**.
- Para usar la función QUANTIZE, ponga el modo de medición BPM en AUTO.
- Para usar en combinación con el CDJ-2000 o CDJ-900, actualice primero el firmware a la versión 4.0 ó posterior.

1 Pulse [LIVE SAMPLER (UTILITY, WAKE UP)] durante un mínimo de 1 segundo.
Se visualiza la pantalla **[USER SETUP]**.

2 Pulse el botón del elemento de ajustes y seleccione [QUANTIZE].
Se visualiza la pantalla de ajuste de la función QUANTIZE.

- [QUANTIZE]** se añade al botón del elemento de ajustes en la pantalla **[USER SETUP]**.



3 Pulse [ON].

La función QUANTIZE se enciende.

El indicador QUANTIZE (**[QTZ]**) y el indicador GRID (**[GRID]**) de la pantalla de la unidad principal se encienden o parpadean.

- Dependiendo del estado del reproductor DJ (off air, scratching, reproducción inver-tida, etc.), puede que no sea posible recibir la información GRID.



Acerca del estado del encendido del indicador QUANTIZE

Pantalla [USER SETUP] > [QUANTIZE]	QUANTIZE Estado de la función	[QTZ]
	Función QUANTIZE activada (efectos sincronizados con el tempo de la pista).	Encendido
[ON]	Función QUANTIZE no activada (efectos no sincroni-zados con el tempo de la pista o modo de medición de BPM establecido en TAP).	Parpadea
[OFF]		Apagado

Acerca del estado del encendido del indicador GRID

Estado de recepción de la información de grid procedente del reproductor DJ	[GRID]
Información GRID que está siendo recibida.	Encendido
Información GRID que no está siendo recibida.	Apagado

4 Pulse el botón de beat y luego el botón [ON/OFF] de [BEAT EFFECT].

El efecto se añade al sonido de beat encendido con el tempo de la pista que está siendo reproducida.

Función de efecto

De entre las funciones de efectos provistas en esta unidad se ha actualizado el contenido siguiente.

Tipos de efectos	Nombre de efecto	Contenido actualizado	Descripciones
SIDCHAIN REMIX	OSCILLA-TOR1—4, SAMPLER	Volumen máximo	El ajuste de volumen máximo ha sido cambiado para que los sonidos de efectos puedan salir con el volumen apropiado.
INST FX	NOISE	Volumen máximo	El ajuste de volumen máximo ha sido cambiado para que los sonidos de efectos puedan salir con el volumen apropiado.
BEAT EFFECT	REVERB	Control [TIME] y botón de beat	El efecto de reverberación y el tamaño de la habitación se pueden establecer simultáneamente.
	FILTER	Control [LEVEL/DEPTH]	Cuando se gira completamente a la izquierda sólo sale el sonido original. El efecto aumenta al girar el control hacia la derecha.

Visualización de la versión del software

La visualización de la versión del software de esta unidad ha sido actualizada.

- Cuando se conecta la alimentación de esta unidad: Se visualiza **[VERSION 2]** en la parte inferior de la pantalla de inicio.
- Cuando se usa esta unidad: **[V2]** se visualiza siempre en el lado izquierdo de la pantalla de la unidad principal.