

## AVH-5200DVD

## AVH-5200BT

## AVH-P4200DVD

## AVH-3200DVD

## AVH-3200BT

Bu rehberin amacı, size bu birimin temel işlevleri arasında yol göstermektir. Ayrıntılar için, lütfen CD-ROM'da kayıtlı Kullanma kılavuzuna başvurun. Kılavuzlara ayrıca web sitesinden ulaşabilirsiniz.

<http://www.pioneer.eu>

Türkçe

QSG-AVH324252-TU




: Dokun




SLIDE : Dokun ve kaydır

### Kaynak seçimi



Kaynak menüsü görüntüler




Kaynak seçer

### Saat ayarı




1 Saat ayarlama ekranına geçiş yapar



2 Saat ayarı

### Radio işletimi

Yerel frekans aramayı açar ve kapatır



TA (trafik anonsu bekleme) modunu açar ve kapatır


Haber programını yarıda kesme işlevini açar ve kapatır

Radio metnini görüntüler

Bant seçer

En güçlü yayın frekanslarını belleğe kaydeder

PTY bilgisini görüntüler



Önceden ayarlı bir istasyon seçimi

1 Önceden ayarlı listeyi görüntüleyin

2 Bir istasyon seçin

### Hareketli görüntü işletimi

Hareketli görüntüleri oynatmak için işlevler buradan seçilir

Arama işlevini başlatma

Belirlenen sahneye döner

Bir defada bir kare ilerletir


Başlık seçer

Yürütme işlevini durdurur

Menüyü görüntüler

DVD menüsünün kullanımı

1 İsteddiğiniz menü öğesini seçin



iPod'unuzdan video oynatma

1 iPod menüsünü görüntüleyin

2 Kategori seçin

Yürütmek istediğiniz liste başlığını seçin


3 Yürütme işlevini başlatmak için, tuşuna dokun



SLIDE Listeyi kaydırır

## Sesli işletim

Ses kaydı yürütmek için işlevler burada ayarlanır




Şarkı seçmek için kayıt izi başlıkları/dosya adları listesini görüntüler

Ortam dosyası türleri arasında geçiş yapar

Klasör seçer

SLIDE Hızlı ileri ve geri

Yürütmeyi duraklatır



Kategoriye göre müzik arama

1 iPod menüsünü görüntüleyin


2 Kategori seçin

Yürütmek istediğiniz liste başlığını seçin

3 Yürütme işlemini başlatmat için, tuşuna dokunun

SLIDE Listeyi kaydırır

## Hareketsiz görüntü işlemleri



Radyo veya başka bir kaynağı dinlerken hareketsiz görüntülerden oluşan slayt gösterisini görüntüler

Hareketsiz görüntü slayt gösterisini görüntüleme işlevleri burada ayarlanır

Dosya seçer

Klasör seçer

Resim çeker

Görüntülenen resmi döndürür

Slayt gösterisini başlatır ve duraklatır

## Bluetooth telefon işletimi

(AVH-3200BT/AVH-5200BT işlevi)

Doğrudan telefon numarası giriş moduna geçiş yapar

Çağrı geçmişi listesine geçiş yapar

Telefon rehberi moduna geçiş yapar

Önceden ayarlı arama ekranını görüntüler

Bluetooth bağlantısı menüsünü görüntüler


Otomatik yanıtı açar veya kapatır

Gelen çağrılar için zil sesini açar veya kapatır

Özel modu açar ve kapatır

Karşı tarafın duyduğu ses düzeyini ayarlar



Çağrıyı sonlandırır




Gelen çağrıyı kabul eder

## Ne nedir

AVH-P4200DVD




AVH-3200DVD/AVH-3200BT



- 1 RESET
- 2 ▲ (çıkart)
- 3 Disk yerleştirme yuvası.
- 4 +/- (VOLUME/VOL)
- 5 ◀▶ (TRACK/SEEK)
- 6 SRC/OFF
- 7 MUTE/⏏ (⏏: sadece AVH-5200BT)
- 8 MODE

Bilgi ekranını kapatır. Navigasyon birimi bağlı olduğunda, navigasyon ekranına geçiş yapar.

AVH-5200DVD/AVH-5200BT



- 9 MENU
- 10 SD bellek kartı yuvası
- 11 USB bağlantı noktası
- 12 AUX
- 13 Otomatik EQ mikrofon girişi jakı

Bağlantı yaparken USB konektörü kapağını açın.

Bir yardımcı aygıt bağlamak için kullanılır.

Bir otomatik EQ mikrofon bağlamak için kullanılır.