


Søke etter en destinasjon ved bruk av adresse

- 1** Vis skjermbildet "Navigasjonsmeny", og trykk **Adresse**.



- 2** Oppgi informasjonen du vil angi som destinasjon.



Trykk på ett av alternativene. Når du har begrenset søket etter destinasjonen, vises skjermbildet for bekreftelse av sted.

- 3** Trykk **OK**.



Når du har søkt etter en destinasjon, vises skjermbildet for bekreftelse av rute på kartet.

- 4** Trykk **OK**.



Navigasjonssystemet gir ruteveiledning både visuelt og via tale.


Pioneer

SKJULT NAVIGASJONSSYSTEM AVIC-F220

Hurtigveiledning

Denne veiledningen er ment å lede deg gjennom de mest grunnleggende navigasjonsfunksjonene i dette navigasjonssystemet. Se i bruksanvisningen hvis du vil ha mer informasjon.

Grunnleggende elementer på kartet



- 1 Navn på gaten som skal brukes (eller neste veiledningspunkt)
- 2 Gjeldende tid
- 3 Beregnet ankomsttid
- 4 Gjeldende rute
- 5 Gjeldende posisjon
- 6 Navn på gater som du kjører langs
- 7 Zoom inn / zoom ut
- 8 Økomåler
- 9 Neste kjøreretning

Rulle kartet

Når du drar i kartet, rulles det.




Utgitt av Pioneer Corporation.
Copyright © 2010 ved Pioneer Corporation.
Med enerett.

Trykket i Belgia
OSG-AVICF220-NO


Bytte skjermbilde

Trykk **MODE**-tasten på AV-mottakeren for å bytte mellom skjermbildet for AV-mottakeren og navigasjonsskjermbildet.

Skjermbilde for AV-mottaker (f.eks. AVH-3200BT)




Navigasjonsskjermbildet



* Du kan starte programmer som er lastet ned til et SD-minnekort, ved å bruke verktøyprogrammet navigate FEEDS. Se i bruksanvisningen hvis du vil ha mer informasjon.



Stille volumet for ruteveiledningen

- 1 Trykk **Innstillinger** på skjermbildet "**Toppmeny**".
- 2 Trykk **Lyd**.
- 3 Trykk **+** or **-** for å endre volumet for ruteveiledningen.



Navigasjonsmeny

Trykk **Hjem** på kartskjermbildet, og trykk **Navigasjon** på skjermbildet "**Toppmeny**".



- ① Søker etter et sted ved bruk av adresse
- ② Beregner ruten hjem
- ③ Søker etter et sted ved bruk av butikker, restauranter og andre foretak i POI-databasen
- ④ Søker etter POI-er ved bruk av data på eksterne lagringsenheter (SD)
- ⑤ Velger et lagret sted
- ⑥ Velger en tidligere beregnet destinasjon

- ⑦ Avbryter gjeldende rute
- ⑧ Angir det nøyaktige stedet basert på bredde- og lengdegrad
- ⑨ Beregner drivstoffkostnadene
- ⑩ Viser en graf for økonomisk kjøring
- ⑪ Viser trafikkinformasjon
- ⑫ Viser informasjon om gjeldende rute