

DEH-600BT

Ελληνικά

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για παροχή οδηγιών σχετικά με τις βασικές λειτουργίες αυτής της μονάδας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χειρισμού που βρίσκεται στο CD-ROM. Επιπλέον, εγχειρίδια διατίθενται και στην ιστοσελίδα.

<http://www.pioneer.eu>

QSG-DEH-600BT-GR

: Πατήστε
 : Πατήστε και κρατήστε πατημένο
 : Περιστρέψτε


: Πιέστε προς την κατεύθυνση του βέλους

Βασική λειτουργία

Ενεργοποίηση
Απενεργοποίηση

Επιλέξτε πηγή
 Μπορείτε να επιλέξετε πηγές με την ακόλουθη σειρά:
Tuner - Built-in CD player - AUX - BT Audio - BT Telephone

Ρύθμιση έντασης



Λειτουργία ραδιοφωνικού δέκτη

Επιλογή συχνότητας
Επιλογή προεπιλεγμένης συχνότητας
Επιλογή μπάνας

Επιλογή προεπιλεγμένου καναλιού

- Εμφάνιση του προεπιλεγμένου καταλόγου
- Αλλαγή καναλιού
- Επιλογή καναλιού

Αποθήκευση των ραδιοφωνικών σταθμών με το ισχυρότερο σήμα

- Προβολή του κύριου μενού
- Επιλογή λειτουργίας FUNCTION
- Εμφάνιση του μενού λειτουργιών
- Επιλογή λειτουργίας BSM
- Ενεργοποίηση λειτουργίας BSM

Λειτουργία ενσωματωμένου CD

Επιλογή κομματιού
Επιλογή φακέλου
Εμφάνιση των πληροφοριών κειμένου

Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο

- Εμφάνιση του καταλόγου
- Επιλογή τραγουδιού
 Αναπαραγωγή επιλεγμένου τραγουδιού (Εάν είναι επιλεγμένος ένας φάκελος, ανατρέξτε στο χαμηλότερο επίπεδο.)
Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών του επιλεγμένου φακέλου
Επιστροφή στο υψηλότερο επίπεδο

Σύνδεση συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth

Κωδικός PIN : 0000


Χρησιμοποιώντας μία συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth για εκκίνηση μιας σύνδεσης

- Προβολή του κύριου μενού
- Επιλογή λειτουργίας CONNECTION
- Εισαγωγή του μενού σύνδεσης
- Επιλογή λειτουργίας BT AUDIO DEVICE
- Επιλογή ομάδας
- Άνοιγμα σύνδεσης
- Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής ήχου για πραγματοποίηση σύνδεσης**

Σύνδεση μιας ταιριασμένης συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth

- Προβολή του κύριου μενού
- Επιλογή λειτουργίας CONNECTION
- Εισαγωγή του μενού σύνδεσης
- Επιλογή λειτουργίας PAIRED DEVICE
- Υλοποίηση σύνδεσης

Σύνδεση τηλεφώνου Bluetooth



Κωδικός PIN : 0000

Χρήση αυτής της μονάδας για την εκκίνηση σύνδεσης


Χρήση κινητού τηλεφώνου για την εκκίνηση μιας σύνδεσης

- 1 Προβολή του κύριου μενού
- 2 Επιλογή λειτουργίας CONNECTION
- 3 Εισαγωγή του μενού σύνδεσης
- 4 Επιλογή λειτουργίας BT HANDS FREE
- 5 Επιλογή ομάδας
- 6 Προσδιορισμός ομάδας
- 7 Επιλογή λειτουργίας PAIR FROM PHONE
- 8 Άνοιγμα σύνδεσης
- 9 Χρήση του κινητού σας τηλεφώνου για την πραγματοποίηση σύνδεσης

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στο μενού σύνδεσης πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο PHONE/CONNECT.

- 1 Προβολή του κύριου μενού
- 2 Επιλογή λειτουργίας CONNECTION
- 3 Εισαγωγή του μενού σύνδεσης
- 4 Επιλογή λειτουργίας BT HANDS FREE
- 5 Επιλογή ομάδας
- 6 Προσδιορισμός ομάδας
- 7 Επιλογή λειτουργίας SEARCH DEVICE
- 8 Έναρξη αναζήτησης
- 9 Επιλογή συσκευής
- 10 Προβολή της διεύθυνσης BD
- 11 Προσδιορισμός της συσκευής
- 12 Χρήση του κινητού τηλεφώνου για την πραγματοποίηση σύνδεσης

Τι είναι το κάθε τι



- 1 **Πλήκτρο SRC/OFF**
Η μονάδα ενεργοποιείται με την επιλογή μιας πηγής. Πατήστε για κυκλική εναλλαγή μεταξύ όλων των διαθέσιμων πηγών.
- 2 **Πλήκτρο DISP/SCROLL**
Πατήστε το για να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές απεικονίσεις. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για κύλιση στις πληροφορίες κειμένου.
- 3 **Πλήκτρο OPEN**
Πατήστε για να ανοίξει η πρόσοψη.
- 4 **Πλήκτρο LIST**
Πατήστε το για να εμφανιστεί ο κατάλογος τίτλων κομματιών, ο κατάλογος τίτλων φακέλων, ο κατάλογος αρχείων, ο κατάλογος προκαθορισμένων καναλιών ή ο τηλεφωνικός κατάλογος ανάλογα με την πηγή.
- 5 **Πλήκτρο COMP/BMX**
Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες COMP (συμπίεση) και BMX.
- 6 **Πλήκτρο RDM**
Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής με τυχαία σειρά.
- 7 **Πλήκτρο TA/NEWS**
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TA. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία NEWS.
- 8 **Ένδειξη "Ω"**
Αναβοσβήνει όταν η συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth είναι συνδεδεμένη μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.
- 9 **Ένδειξη "Σ"**
Αναβοσβήνει όταν το κινητό σας τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με τη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth.
- 10 **Πλήκτρο MUTE/HOLD**
Πατήστε για σίγαση του ήχου. Για την ενεργοποίηση του ήχου, πατήστε το ξανά.
- 11 **MULTI-CONTROL**
Πατήστε το για να εκτελέσετε πλήθος λειτουργιών. Περιστρέψτε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.
- 12 **Πλήκτρο BAND/ESC**
Πατήστε το για να επιλέξετε μπάνα ραδιοφώνου. Πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχική απεικόνιση κατά τον χειρισμό του μενού.
- 13 **Πλήκτρο PHONE/Ω/CONNECT**
Πατήστε το για να επιλέξετε ως πηγή το τηλέφωνο. Κατά τη χρήση μιας πηγής τηλεφώνου, πατήστε το για να τερματίσετε μια κλήση, να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση ή να ακυρώσετε την πραγματοποίηση μιας κλήσης. Για σύνδεση Bluetooth, πατήστε το και κρατήστε το πατημένο.

Σημειωματάριο



Σημειωματάριο

