

Pioneer

NAVIGOINNIN AV-JÄRJETELMÄ

AVIC-F910BT AVIC-F710BT AVIC-F9110BT

Pikaopas

Tämä opas antaa ohjeita navigointijärjestelmän perustoiminnoista. Lisätietoja varten katso käyttöohjekirja.

Julkaisija: Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 Pioneer Corporation.
Kaikki oikeudet pidätetään.


Painettu Kiinassa
QSG-9107109110-FI

Laitteiston peruspainikkeet



- MENU-painike**
Paina avataksesi "päävalikon".
- MAP-painike**
Painamalla saat karttaruudun näkyviin.
- MULTI-CONTROL -ohjain**
Käännä säätääksesi AV- (audio ja video) -äänenvoimakkuutta. Karttanäytöllä: siirrä ylös- tai alaspäin muuttaaksesi kartan mittakaavaa. Siirrä vasemmalle tai oikealle hypätäksesi edellisen tai seuraavan kappaleen tai luvun jne. alkuun.
Huom:
Tässä on vain muutama esimerkki.

Kuvaruudun vaihtaminen



Hakutoiminnot


Tässä navigointijärjestelmässä on useita erilaisia hakutapoja.



- Sijainnin haku osoitteen mukaan
- Sijainnin haku kauppojen, ravintoloiden ja muiden liikkeiden joukosta kiinnostavien paikkojen tietokannasta
- Tallennetun sijainnin valinta
- Äskettäin haetun määränpään valinta
- Reitin valinta tallennettujen reittien joukosta
- Kiinnostavien paikkojen (POI) haku ulkopuolisissa tallennuslaitteissa (USB, SD) olevien tietojen perusteella
- Nykyisten reittitietojen katsominen, määränpään haku pituus-/leveysasteiden perusteella ja nykyisen reitin tallentaminen
- Kotiin vievän reitin asettaminen
- Liikennetietojen katsominen
- Nykyisen reitin peruuttaminen


Määränpään haku osoitteen perusteella

- 1 Avaa Määränpää-valikko ja kosketa Osoite.**
- 2 Anna tiedot, jotka haluat asettaa määränpääksi.**



Kun vaihtoehdon vieressä olevaa kohtaa koskettamalla avataan näyttö, johon voidaan syöttää merkkejä tai valita jokin vaihtoehdoista. Määränpään rajaamisen jälkeen näyttöön avautuu "karttavahvistusruutu".

- 3 Kosketa Reititä....**



- 4 Kosketa Mene nyt tänne.**




Kun reitti on laskettu, navigointineuvonta alkaa.



Tämä navigointijärjestelmä sekä näyttää ajo-ohjeet näytöllä että kertoo ne ääneen.


Ajo-ohjeiden äänenvoimakkuuden säätäminen



- 1 Kosketa näppäimiä seuraavassa järjestyksessä päävalikossa: Asetukset → Navigointiasetukset → Ääniasetukset**
- 2 Kosketa tai vedä liukukappaletta.**

Perustoimenpiteet karttanäytöllä

Kartassa olevat peruskohteet




- 1 Tietoa seuraavaa ohjauspistettä varten
- 2 Tämän hetkisen ajan
- 3 Kompassi
- 4 Nykyinen reitti
- 5 Nykyinen sijainti
- 6 Nykyinen tie

Kartan vierittäminen

Karttaa voidaan vierittää vetämällä sitä. Vieritysnopeus muuttuu vetämisnopeuden mukaan.



3D-kartta


Vaihda näkymää koskettamalla , vaihda 2D-karttaan (suunta ylöspäin -tila) koskettamalla näppäintä uudelleen.



3D-karttaa koskettaessa näyttöön tulevat näppäimet 3D-kartan kallistus- ja pyörityskulman muuttamista varten.

AV-lähteen valinta

1 Avaa "AV-lähde" -valikko ja valitse haluamasi AV-lähde koskettamalla näppäintä.




Tietty AV-lähde ei ole valittavissa, jos ko. laitetta ei ole liitetty tai työnnetty sisään.


Tiedostojen toistaminen SD-muistikortilta

Voit toistaa SD-muistikortilla olevaa audio- ja videotiedostoa. (Lisätietoja varten toistamiskelpoisista tiedostoista katso käyttöopas.)


1 Paina vale-SD-korttia, kunnes se naksahtaa, ja vedä kortti ulos.



2 Työnnä SD-muistikortti laitteeseen siten, että se naksahtaa.



3 Käytä musiikki-/videolähdettä näppäimillä.




- 1 Toiston ohjaus
- 2 Siirry edelliseen tai seuraavaan kansioon.
- 3 Vaihda videon ohjausruutuun.

Apple iPodin soitto

Voit ohjata iPodia liittämällä iPodin USB-käyttöliittymäkaapelin (CD-IU230V) (myydään erikseen) navigointijärjestelmään.

1 Liitä iPod.

Taustapuolen AV-tuloon



USB-liitin

2 Vaihda AV-lähteeksi iPod.



Musiikin ohjaus



- 1 Kosketa yhtä luokista, josta haluat hakea laulun tai videon.
- 2 Kosketa vaihtaaksesi video- ja musiikinäytön välillä.
- 3 Toiston ohjaus

Videon ohjaus

Kosketa **Video** vaihtaaksesi iPod-videoruutuun.




Puhelimen ja järjestelmän pariiliitos

1 Aktivoi puhelimesi Bluetooth-toiminto.

2 Kosketa päävalikon näppäimiä seuraavassa järjestyksessä: Puhelin → Puhelimen asetukset

3 Käännä Bluetooth päällä/ pois -valinnaksi Päällä.




4 Kosketa näppäimiä seuraavassa järjestyksessä: Yhteys → Lisää laite → Etsi laitteita

Järjestelmä etsii lähellä olevat laitteet ja luettelee ne näytöllä.


5 Kosketa puhelintasi luettelossa ja anna sitten puhelimesi PIN-koodi. (Oletuskoodi on 1111).

Jos puhelimen pariiliitos onnistui, näyttöön tulee ilmoitus asiasta.



Puhelinluettelon siirto

1 Kosketa Puhelinvalikossa Puh.luettelon siirto.



2 Kosketa OK siirtyäksesi odotusnäytölle.

3 Käytä puhelintasi puhelimen tietojen siirtämiseen ollessasi odotusnäytöllä.



4 Kosketa siirron jälkeen OK.

Jos siirto onnistui, näyttöön tulee viesti "Lataaminen päättynyt!".