

AVIC-F910BT AVIC-F710BT AVIC-F9110BT

Kurzanleitung


Dieser Leitfaden soll Sie mit den wichtigsten Funktionen dieses Navigationssystems vertraut machen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Die wichtigsten Hardwaretasten




- ① **MENU-Taste**
Drücken Sie diese Taste, um das „Hauptmenü“ anzuzeigen.
- ② **MAP-Taste**
Drücken Sie diese Taste zum Aufrufen des Kartenbildschirms.
- ③ **MULTICONTROLLER**
Dieser Regler wird zur Einstellung der AV-Lautstärke (Audio und Video) gedreht. Auf dem Kartenbildschirm können Sie ihn zum Ändern des Kartenmaßstabs nach oben oder unten bewegen. Durch Bewegen nach links oder rechts springen Sie bei der Wiedergabe titel- bzw. kapitelweise zurück oder vor. Hinweis: Dies sind nur einige Beispiele.

Wechseln zwischen Bildschirmanzeigen



Suchfunktionsübersicht


Dieses Navigationssystem bietet mehrere Suchmöglichkeiten.



- ① Suchen eines Orts nach Adresse
- ② Suchen eines Orts anhand einer speziellen Zielkategorie (Laden, Restaurant andere Geschäfte) in der POI-Datenbank
- ③ Auswählen eines gespeicherten Orts
- ④ Auswählen eines kürzlich gesuchten Orts
- ⑤ Auswählen einer gespeicherten Route
- ⑥ Suchen nach POIs mit den Daten auf einem externen Speichermedium (USB, SD)
- ⑦ Anzeigen der aktuellen Routeninformation, Suche nach einem Fahrtziel nach Längen- und Breitengrad und Speichern der aktuellen Route
- ⑧ Einstellen der Route zu Ihrer Heimadresse
- ⑨ Anzeigen der Verkehrsinformation
- ⑩ Löschen der aktuellen Fahrtroute


Suchen Ihres Fahrtziels nach Adresse

- 1 Rufen Sie das **Menü Fahrtziel** auf und berühren Sie **Adresse**.
- 2 Geben Sie die **Informationen für das gewünschte Fahrtziel ein**.



Beim Berühren des Menüelements neben der jeweiligen Option wird ein Bildschirm für die Zeicheneingabe bzw. Auswahl einer mehrerer Optionen eingeblendet. Nach Vorgeben der Fahrtziel-Suchkriterien erscheint ein „Bestätigungsbildschirm mit einer Karte“.


- 3 **Berühren Sie Route...**




Einstellen der Lautstärke für die Sprachführung



- 4 **Berühren Sie Als Ziel wählen.**



Wenn die Routenberechnung abgeschlossen ist, beginnt die Navigationsführung.




Dieses Navigationssystem gibt bei der Zielführung sowohl optische als auch akustische Fahrhinweise.

- 1 **Berühren Sie die Tasten im Hauptmenü in der Reihenfolge: Einstellungen → Navi-Einstellungen → Audioeinstell**
- 2 **Berühren oder ziehen Sie den Schieberegler.**

Grundlegende Bedienvorgänge auf dem Kartenbildschirm

Die wichtigsten Kartenelemente




- 1 Information für den nächsten Führungspunkt
- 2 Aktuelle Uhrzeit
- 3 Kompass
- 4 Aktuelle Fahrtroute
- 5 Aktuelle Position
- 6 Aktuelle Straße


Verschieben der Karte

Sie können die Karte durch Ziehen verschieben. Die Geschwindigkeit, mit der die Karte verschoben wird, hängt davon ab, wie schnell Sie ziehen.



3D-Kartenbildschirm

Durch Berühren von  ändert sich die Ansicht. Durch erneutes Berühren kehren Sie zur 2D-Kartenansicht (Head-up-Anzeige) zurück.



Wenn Sie die 3D-Karte berühren, werden Tasten zum Ändern der Neigung und des Drehwinkels eingeblendet.

Auswählen der AV-Quelle

1 Rufen Sie das Menü „AV-Quelle“ auf und berühren Sie die Taste der gewünschten AV-Quelle.




Die AV-Quelle, für die kein entsprechendes Gerät angeschlossen oder eingesteckt ist, ist deaktiviert.


Wiedergabe von Dateien auf einer SD-Speicherkarte

Sie können Audio- und Videodateien von einer SD-Speicherkarte abspielen. (Einzelheiten zu abspielbaren Dateien finden Sie in der „Bedienungsanleitung“.)


1 Drücken Sie die SD-Kartenattrappe hinein, bis ein Klicken zu hören ist, und ziehen Sie sie dann heraus.



2 Führen Sie Ihre SD-Speicherkarte ein, bis ein Klicken zu hören ist.



3 Bedienen Sie die Musik-/Videoquelle durch Berühren der entsprechenden Tasten.




- 1 Wiedergabe-Bedienelemente
- 2 Wechsel zum vorangehenden oder nächsten Ordner.
- 3 Aufrufen des Bildschirms für Video-Bedienung.

Wiedergabe mit Ihrem Apple iPod

Sie können einen iPod steuern, indem Sie das USB-Schnittstellenkabel für iPod (CD-IU230V, separat erhältlich) am Navigationssystem anschließen.

1 Schließen Sie Ihren iPod an.

An AV-Eingang an der Rückseite



USB-Anschluss

2 Schalten Sie die AV-Quelle auf iPod.



Musik-Bedienung



- 1 Berühren Sie eine der Kategorien, in der Sie nach einem Song oder einer Videoaufnahme suchen wollen.
- 2 Berühren Sie diese Taste zum Umschalten zwischen Video- und Musikbildschirm.
- 3 Wiedergabe-Bedienelemente

Video-Bedienung

Berühren Sie **Video**, um zum iPod-Videobildschirm umzuschalten.




Paarung eines Telefons

1 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Telefon.

2 Berühren Sie die Tasten im Hauptmenü in der Reihenfolge; Telefon → Telefoneinstellungen


3 Schalten Sie Bluetooth Ein/Aus auf Ein.



4 Berühren Sie die Tasten in der Reihenfolge; Verbindung → Gerät hinzufügen → Geräte suchen


Das System erfasst alle Geräte in der Nähe und führt sie auf.

5 Berühren Sie den Listeneintrag mit Ihrem Telefon und geben Sie dann den PIN-Code an Ihrem Telefon ein (Der Standardcode ist 1111). Bei erfolgreicher Paarung erscheint eine entsprechende Meldung.



Übertragen des Telefonbuchs

1 Berühren Sie Übertragung Telefonb. im Telefonmenü.



2 Berühren Sie OK, um den Wartebildschirm aufzurufen.

3 Führen Sie, während der Wartebildschirm angezeigt wird, die Übertragung der Telefonbucheinträge mit Ihrem Telefon durch.



4 Berühren Sie nach der Übertragung OK.

Bei erfolgreicher Übertragung erscheint die Meldung „Laden der Daten abgeschlossen!“.