

Bu kılavuzun amacı, sizi bu birimin temel işlevleri ile tanıştırmaktır. Ayrıntılı bilgi için, CD-ROM'daki Çalıştırma kılavuzuna bakın. Bununla birlikte, kılavuzları web sitesinden de edinebilirsiniz.

<http://www.pioneer.eu>

QSG-DEH-P7100BT-TU

☞ : Bas  
☞ : Bas ve basılı tut  
☞ : Döndür

↑ ↓ ← → :  
Ok yönünde itin

### Temel çalıştırma işlemi

☞ Güç açık  
☞ Güç kapalı

☞ Kaynak seç  
Kaynak, aşağıdaki sırada seçilebilir:  
Radyo – TV – DVD – Entegre CD çalar – MCD – iPod – USB  
– Dış birim 1 – Dış birim 2 – AUX 1 – AUX 2 – BT Müzik  
Kaynak adı : Entegre kaynak

☞ Ses ayarı

☞ Telefon listesi seç  
☞ Kaynak olarak TELEPHONE seçeneğini seçin

Türkçe

### Radyo işlemleri

☞ Bant seç

Önceden ayarlanmış bir kanal seç

- 1 ☞ Önceden ayarlanmış listeyi görüntüle
- 2 ☞ Kanal değiştir
- 3 ☞ Kanal seç

☞ Frekans seç

☞ Önceden ayarlanmış bir frekans seç

En güçlü yayın frekanslarını belleğe kaydet

- 1 ☞ Ana menüyü görüntüle
- 2 ☞ FUNCTION işlevini seç
- 3 ☞ İşlev menüsünü görüntüle
- 4 ☞ BSM işlevini seç
- 5 ☞ BSM işlevini aç

### Entegre CD ve USB işletimi

Listeden şarkı seç

- 1 ☞ Liste görüntüle
- 2 ☞ Şarkı seç

☞ Seçilen şarkıyı çal (Klasör seçilmiş ise, alt sıraya bak.)  
☞ Seçili klasördeki tüm şarkıları çal  
☞ Daha üst sıraya geri dön

☞ Kayıt izi seç

☞ Klasör seç

☞ Bilgi metnini görüntüle

### iPod işletimi

Listeden şarkı seç

- 1 ☞ Liste görüntüle
- 2 ☞ Kategori değiştir


☞ Kategori seç  
☞ Seçili kategorideki tüm şarkıları çal  
☞ Bir önceki kategoriye geri dön

☞ Kayıt izi (bölüm) seç

☞ Bilgi metnini görüntüle

☞ Tüm kayıt izlerini karıştır

## Bluetooth bağlantısı



PIN kodu : 0000


### Eşleştirme için Bluetooth aygıtının kullanılması

- 1 Ana menüyü görüntüle
- 2 CONNECTION seç
- 3 Bağlantı menüsünü görüntüle
- 4 Aygıt aç'ı seç
- 5 Aygıt seç
- 6 Bağlantı aç
- 7 Bağlantı kurmak için aygıtı kullan

### Eşleştirilen Bluetooth aygıtının bağlanması ve servis seçimi

- 1 Ana menüyü görüntüle
- 2 CONNECTION seç
- 3 Bağlantı menüsünü görüntüle
- 4 Aygıt ara'yı seç
- 5 Aygıt seç
- 6 Servis menüsünü görüntüle
- 7 Servis seç
- 8 Bağlantı oluştur

## Ne nedir



- 1 **SRC/OFF düğmesi**  
Mevcut tüm kaynaklar arasında gezinmek için basın. Birimi kapatmak için basılı tutun.
- 2 **iPod düğmesi**  
CD ya da USB kullanıldığında, rasgele işlevini açıp kapatmak için basın. iPod kullanılırken, tüm kayıt izlerini karıştırmak için basın. iPod kullanırken denetim moduna geçmek için, düğmeye basın ve basılı tutun. Arabirim adaptörü (CD-IB100II) ile iPod kullanırken, karışık işlevini etkinleştirmek için basın.
- 3 **VOICE/☎ düğmesi**  
Telefon görüşmesi için ses tanıma işlevini etkinleştirmek amacıyla basın.
- 4 **LIST düğmesi**  
Kayıt izi başlığı listesini, klasör listesini, dosya listesini veya önceden ayarlanan kanal listesini kaynağa bağlı olarak görüntülemek için bu düğmeye basın. iPod kullanırken bağlantı yürütme moduna geçmek için, düğmeye basın ve basılı tutun.

- 5 **PHONE/BT MENU düğmesi**  
Telefon rehberi listesini görüntülemek için basın. Telefon görüşmesi yaparken, çağrıyı sonlandırmak, gelen bir çağrıyı reddetmek veya arama yapmayı iptal etmek için bu düğmeye basın. Kaynak olarak TELEPHONE seçmek için, basın ve basılı tutun.
- 6 **"📶" göstergesi**  
Hücresel telefonunuz Bluetooth kablosuz teknolojisi kullanılarak bağlandığında yanar. TELEPHONE haricinde bir kaynak seçildiğinde ve el bağlantısız telefon görüşmesi işlevi kullanıldığında yanıp söner.
- 7 **🔊 düğmesi**  
Ön paneli açmak için basın.
- 8 **BAND/ESC/CANCEL düğmesi**  
Üç FM bandı ve MW/LW bantlarından birini seçmek için basın. Menüye etkinleştirirken normal ekrana geri dönmek için basın. Ses tanıma işlevini kullanırken, ses tanıma işlevini iptal etmek için basın.
- 9 **TA/NEWS düğmesi**  
TA işlevini açıp kapatmak için basın. NEWS işlevini açıp kapatmak için basılı tutun.

- 10 **S.Rtrv düğmesi**  
Ses Düzeltici ayarlarını değiştirmek için basın.
- 11 **DISP/SCRL düğmesi**  
Farklı göstergeleri seçmek için bu düğmeye basın. Bilgi metnini kaydırmak için, düğmeyi basılı tutun.
- 12 **MULTI-CONTROL**  
İstasyonların elle aranması, ileri sardırma, geri sardırma ve kayıt izi arama kontrollerini kullanmak için, hareket ettirin. Ayrıca işlevleri denetlemek için de kullanılır. Sesi artırmak ya da azaltmak için çevirin.
  - El bağlantısız telefon görüşmesi işlevini kullanırken, **Far end Volume** işlevini seçebilirsiniz ve **MULTI-CONTROL** düğmesine basarak, **FUNCTION** menüsünde **Far end Volume** ve **SCO Private mode** işlevleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
- 13 **MUTE/HOLD düğmesi**  
Sesi devre dışı bırakmak için basın. Sesi etkinleştirmek için tekrar basın. Telefonda konuşurken, çağrıyı beklemeye almak için basın.

- 14 **"📶" göstergesi**  
Bluetooth müzik çalarınız Bluetooth kablosuz teknolojisi kullanılarak bağlandığında yanar.