

**Yazılım Yükseltme Talimatları**

2009 F-serisi NAVİGASYON YÜKSELTME SD-KARTI

**CNSD-100FM**

**CNSD-150FM**

### Bu Pioneer ürününü satın aldığınız için *teşekkürler*

Modelinizi doğru çalıştırmak için, lütfen, bu işletim kılavuzunu okuyunuz. *Talimatları okumayı bitirdikten sonra, ileride başvurabilmek için emin bir yerde saklayın.*

#### 01 Yükseltme işleminden önce okunması

##### gereken notlar

Kılavuza genel bakış 3

Yükseltme işlemi tarafından silinecek ve başlangıç değerlerine getirilecek öğelerin ayarlanması 4

#### 02 Yükseltme talimatları

Yükseltme için Hazırlık 5

– Var olan yazılım sürümünü kontrol edin 5

– Yetkilendirme için şifre alınıyor 5

– Yükseltme işlemleri 5

#### Ek

Sorun giderme 7

## Yükseltme işleminden önce okunması gereken notlar

- Navigasyon sisteminizin programını yükseltmeden önce kılavuzun tamamını okuyun.
- Gerçek ekranlar, örneklerde gösterilen ekranlara göre farklılık gösterebilir. Gerçek ekranlar, performans ve fonksiyon geliştirmeleri için önden haber verilmeden değiştirilmiş olabilir.



### DİKKAT

Navigasyon sisteminizin programını yükseltmeden önce kılavuzun tamamını okuyun.

## Kılavuza genel bakış

Bu kılavuz, şifrenin nasıl edinileceğini ve yükseltme işleminin nasıl başlatılacağını açıklar. Yükseltme işleminin içerdiği değişiklikler SD hafıza kartındaki PDF kılavuzda açıklanmaktadır. □

## Yükseltme işlemi tarafından silinecek ve başlangıç değerlerine getirilecek öğelerin ayarlanması

Aşağıdaki veriler ve ayarlar silinecek ve başlangıç değerlerine getirilecektir. Diğer öğeler olduğu gibi bırakılacaktır. Bununla birlikte, son harita ölçeği, AV operasyon ekranının son durumu gibi, kullanıcı tarafından kolayca ayarlanabilecek bazı öğeler belirtilmemiştir.

### Navigasyon fonksiyonları

	Tüm değerler "TMC Kontrol Merkezi" de
	"Geçmiş", "Adres" de
Hedef Menü	[Geçmiş]
	[Favoriler]
	"Kayıtlı Aramalar", "POI" de
Navi. Ayarları	Tüm ayarlar
Sistem Ayarları	Tüm ayarlar
	Pin simgesi verisi
Diğerleri	Hız kamerası verisi
	Çalınmaya karşı koruma şifresi

### Ses fonksiyonları

AV Ayarları	Tüm ayarlar
SD, USB	Tüm ayarlar (*1)
	AV kaynaklarının ses ayarı, EQ ayarları (*2)

(\*1) "Function" menüsündeki ayarlar dahil tüm ayarlar silindi.

(\*2) Bu ayalar, yalnızca AVIC-F500BT öğesini kullanırsanız silinir.

Yazılım kurulumu sırasında beklenmeyen bir hata oluşursa ünitenin dahili hafızasında saklanan kullanıcı verisi silinebilir. Pioneer, herhangi bir veri kaybından veya kullanıcı verisinin kullanılamaz duruma gelmesinden sorumlu değildir.



## Yükseltme talimatları

### Yükseltme için Hazırlık

#### Var olan yazılım sürümünü kontrol edin

Yükseltme işleminin başarılı bir biçimde tamamlanmış olduğunu onaylamak için sürüm bilgisine ihtiyaç duyabilirsiniz. Aşağıdaki yöntemi uygulayarak sürüm bilgisini öğrenebilirsiniz.

**1 MENU düğmesine basarak “Üst Menü” bilgisini görüntüleyin, sonra [Ayarlar] öğesine dokunun.**

**2 [Sistem Ayarları] öğesine dokunun.** “Sistem Ayarları” menüsü görüntülenir.

**3 [Servis Bilgisi] öğesine, “Sistem Ayarları” menüsünde dokunun.**

**4 “Harita sürümü:” ve “Sürüm:” ekranında görüntülenen sürüm bilgisini not edin.**

#### Yetkilendirme için şifre alınıyor

Bu şifreyi hatasız olarak girmeniz gerekir. Hata yapmamak için şifrenizi bir yere yazın.

### Yükseltme işlemleri

Bu bölümde, navigasyon sisteminizi yükseltme işlemleri açıklanmaktadır.


**1 Aracınızı güvenli bir yere park edin ve el frenini çekin.**

**2 Navigasyon sistemi başlatılırken, yükseltme SD hafıza kartı #2’yi SD kart yuvasına yerleştirin.**

Yükseltme işlemini başlatmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenecektir.

- SD hafıza kartı #1 yuvadaysa, kartı çıkarın ve yükseltme SD hafıza kartı #2’yi yerleştirin.  
SD hafıza kartı #1’i #2 ile değiştirirken sistemi kapatmaya gerek yoktur.

**3 [Tamam] öğesine dokunun.**




- Yükseltmeyi iptal etmek için [İptal] öğesine dokununuz.

**4 Daha önceden edinmiş olduğunuz yetkilendirme şifresini girin ve [Bitti] öğesine dokununuz.**



[Bitti] öğesine dokunmanızdan sonra, sistem yetkilendirme işlemini başlatır. Yetkilendirme işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra, bir onay mesajı görüntülenecektir.

**5 Yükseltme işlemini başlatmak için [Evet] öğesine dokununuz.**




Navigasyon sistemi yeniden başlar ve ardından kurulum başlar.

- Yükseltmeyi iptal etmek için [Hayır] öğesine dokununuz.

**Yükseltme işlemi yaklaşık olarak 40 dakika sürer.**

Program yükseltmesi tamamlandığı zaman, bir onay mesajı görüntülenecektir.


## 6 [Tamam] ögesine dokunun.



- ❑ Navigasyon sisteminizde ilave bir program yükseltmesine gerek varsa, bir mesaj görüntülenir ve mevcut açılış ekranını tutmak isteyip istemediğiniz sorulur. Bu durumda, işlemin hemen arkasından ilave kurulum süreci başlatılacaktır.

## ! DİKKAT

**Bu ekran görünürken, anahtarı ACC dışında bir pozisyona getirmeyin veya navigasyon sistemini kapatmayın.**



Kurulum tamamlandıktan sonra, navigasyon sistemi yeniden başlar.

Kısa bir aradan sonra, açılış ekranı bir kaç saniye görüntülenir.

Navigasyon sistemini, her zamanki gibi, ekranda görüntülenen tuşlara dokunarak kullanabilirsiniz.

## ✎ Not

AVIC-F500BT ögesini kullanırsanız, aşağıda belirtilen talimatları yerine getirdiğinizden emin olun.

- Güç düğmesini basılı tutarak navigasyon ünitesinin gücünü tamamen kapatın.

- Navigasyon ünitesi pille çalışırken, asla yükseltme işlemine başlamayın. Aksi takdirde pil biter ve yükseltme işlemi tamamlanamaz.

## Yükseltme işleminin doğru tamamlandığının kontrolü

Mevcut sürüm numarasını öncekiyle karşılaştırmak için "Servis Bilgisi" ögesini görüntüleyin.

- ➔ İşlem hakkında daha fazla bilgi için bkz. *Var olan yazılım sürümünü kontrol edin.*

## Sorun giderme

### Yükseltme işleminde ortaya çıkan sorunlar

Belirti	Neden	İşlem (Referans)
Yükseltme işlemi başlamıyor ve sistem her zamanki gibi başlıyor.	Yükseltme SD hafıza kartı #2, birinci olarak takılmış.	Yükseltme SD hafıza kartı #2'yi çıkartın ve yükseltme SD hafıza kartı #1'i takın.
	Yükseltme SD hafıza kartı #1, navigasyon sistemi açıkken takılmış.	Navigasyon sistemini yeniden başlatmak için kontak anahtarını OFF ve tekrar ON duruma getirin.
	Yükseltme işleminin başlatılmadığını bildiren ekran görüntüleniyor.	Aşağıdaki ekranlardan biri görüntülediğinde yükseltme işlemi başlamayacaktır. Yükseltme SD hafıza kartı #2'yi çıkartın ve diğer ekranlarda yeniden takın; <ul style="list-style-type: none"> <li>— Açılış ekranı</li> <li>— Çalınmaya karşı koruma şifresi ekranı</li> <li>— Gelen çağrı, konuşma, çevirme ekranları</li> </ul>

### Yükseltme işlemleri sırasında görüntülenen mesajlar

Mesaj	Ne zaman	Ne yapılmalı (Referans)
<b>Bir hata oluştu ve yükseltme işlemi başarısız. Satıcınız veya Pioneer servis birimi ile görüşün.</b>	Belirsiz bir nedenle veri yükseltilemedi.	Pioneer yetkili satıcınıza danışın.



**<http://www.pioneer.eu>**

Visit **[www.pioneer.co.uk](http://www.pioneer.co.uk)** (or **[www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu)**) to register your product.

Visite **[www.pioneer.es](http://www.pioneer.es)** (o **[www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu)**) para registrar su producto.

Zum Registrieren Ihres Produktes besuchen Sie bitte **[www.pioneer.de](http://www.pioneer.de)** (oder **[www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu)**) .

Visitez **[www.pioneer.fr](http://www.pioneer.fr)** (ou **[www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu)**) pour enregistrer votre appareil.

Si prega di visitare il sito **[www.pioneer.it](http://www.pioneer.it)** (o **[www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu)**) per registrare il prodotto.

Bezoek **[www.pioneer.nl](http://www.pioneer.nl)** (of **[www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu)**) om uw product te registreren.

Посетите **[www.pioneer-rus.ru](http://www.pioneer-rus.ru)** (или **[www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu)**) для регистрации приобретенного Вами изделия.

## **PIONEER CORPORATION**

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU  
TOKYO 153-8654, JAPAN

## **PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

## **PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique  
TEL: (0) 3/570.05.11

Pioneer Corporation tarafından  
yayımlanmıştır.

Telif Hakkı © 2009 Pioneer Corporation'a  
aittir.

Tüm hakları saklıdır.