Pioneer *sound.vision.soul*

NAVIGAĻN¢ SYST£M

AVIC-F900BT
AVIC-F700BT

PrŢvodce rychlÍm spuġtĐn²m

Đ¦elem tohoto prŢvodce je sezn§mit V§s se z§kladn²mi funkcemi naviga¦n²ho syst®mu. Podrobn® informace najdete v uġivatelsk® p§²ru¦ce, kter§ je k dispozici na evropsk® webov® str§nce spole¦nosti Pioneer www.pioneer.eu.

Tisk: Pioneer Corporation.
Copyright É 2008, Pioneer Corporation.
Vġechna pr§va vyhrazena.
VytiġtĐno v Belgii
MAN-900700-QSG-CZ

Z¨kladn´ hardwarov¨ tlaĽ´tka



A **Tla¦²tko MENU**
Stisknutím zobrazíte “Hlavní nabídka”.

B **Tla¦²tko MAP**
Stisknutím zobrazíte mapovou obrazovku.

C **MULTI-CONTROL (V¢CEFUNKĻN¢ OVLADAĻ)**
Ot§¦en² nastav²te hlasitost AV (Audio a Video). Na mapov® obrazovce zmĐn²te pohybem nahoru nebo dolŢ mĐ§²tko mapy. Pohybem doleva nebo doprava p§esko¦²te na p§edchoz² nebo následující skladbu, kapitolu atd.
Pozn§mka:
Toto jsou jen nĐkter® p§²klady.

P§ep´n¨n´ obrazovky



Mapov§ obrazovka

Hlavn² nab²dka

Nab²dka C²l

Kontakty

Nab²dka ñAV Sourceò

P§ehled funkce Hledat

P§²stroj umoġĎuje vyhled§vat nĐkolika zpŢsoby.



A Vyhled§n² m²sta podle adresy
B Vyhled§n² m²sta z obchodŢ, restaurac² a jinÍch za§²zen² v datab§zi bodŢ z§jmu
C Volba uloġen®ho m²sta
D Volba ned§vno hledan®ho c²le
E Vyhled§n² POI pomoc² dat na extern²m pamĐŠov®m za§²zen² (USB, SD)
F Volba trasy z uloġenÍch tras
G Nastaven² trasy pro n§vrat domŢ
H Zobrazen² informac² o aktu§ln² trase, vyhled§n² c²le podle zemĐpisn® ġ²Šky a d®lky a uloġen² aktu§ln² trasy
I Zobrazen² dopravn²ch informac²
J Zruġen² aktu§ln² trasy

Vyhled¨v¨n´ c´le podle adresy

1 **Zobrazte Nab²dku C²l a dotknĐte se tla¦²tka Adresa.**

2 **Zadejte informace, kter® chcete nastavit jako c²l.**



Dotekem na poloġku vedle jednotliv¦ch moġnost² zobraz²te obrazovku pro zad§v§n² znakŢ nebo vyberete jednu z moġnost². Po z½ġen² vÍbĐru c²lŢ se zobrazí obrazovka pro potvrzen² mapy.

3 **DotknĐte se tla¦²tka Trasa....**



4 **DotknĐte se tla¦²tka P§idat c²l.**



Po skon¦en² vŢpo¦tu trasy za¦ne nav§dĐn² pomoc² navigace.



Naviga¦n² syst®m v§s vede po trase vizu§lnĐ i hlasem.

Nastaven´ hlasitosti nav¨dōn´ hlasem

1 **DotknĐte se tla¦²tek v Hlavn² nab²dce v n§sledujˆc²m poŠad²; Nastaven² ✲ Nastaven² navigace ✲ Nastaven² zvuku**

2 **DotknĐte se posuvn²ku nebo jej pot§hnĐte.**